LASER FACSIMILE



Bedienungsanleitung

Inhalt		Handhabung der Tonerkartusche	16
IIIIait		Einlegen von Papier in das Hauptfach	16
Sicherheit	1	Einsetzen der Kartusche	16
Sicherheitshinweise	1	Anschlag des Papierauswurfs	17
Lasersicherheit	1	Inbetriebnahme Ihres Gerätes	17
Europa/Asien	1	Anschluss des Gerätes	17
Nordamerika	2	Einlegen von Papier in die manuelle Einführung	18
Konformitätserklärung	2	Kopieren	19
Hinweis für Benutzer in EEA-Ländern	2	Einfache Kopie	19
Hinweis für Benutzer mit Zugang zum anald	-	Kopieren im Toner-Sparmodus	19
öffentlichen Telefonnetz in EEA-Ländern	2	Ausgearbeitete Kopie	19
Symbole des Ein/Ausschalters	2	Besondere Einstellungen für die Kopie	19
Positionen der Etiketten mit Warnungen und	•	Einstellung der Auflösung	20
Hinweisen am Gerät	2 3	Zoom-Parameter	20
FCC-Konformität Hinweis für Benutzer in den USA	ა 3	Ausgangspunkt des Scans parametrieren	20
Hinweis zum Telephone Consumer Protection	3	Einstellung des Kontrasts	20
Act (nur in den USA gültig)	4	Helligkeitseinstellung	20
Hinweis für Benutzer in Kanada	4	Einstellung der Art des Papiers	20
Remarque concernant les utilisateurs au Cana	-	Wahl des Papierfachs	20
FCC-Voraussetzungen	4	Einstellung der Scanränder	
Hinweis für Benutzer (Neuseeland)	5	des Einzugscanners	21
Umwelt	6	Einstellung der Druckränder links und rechts	21
		Einstellung der Druckränder oben und unten	21 21
Batterien und Akkus	6	Einstellung des Papierformats	
Das Produkt	6	Fax	22
Benutzer in der EU, Schweiz und in Norweg Alle anderen Benutzer	gen 6 6	Faxe versenden	22
		Sofortiges Versenden	22
Lizenz zum Gebrauch der Software	7	Zeitversetztes Versenden	22
Definition	7	Senden mit Verfolgung der Einwahl	22
Lizenz	7	Fax-Empfang	22
Eigentumsrecht	7	Faxspeicher	23
Dauer	7	Ablegen eines Zugangscodes für	00
Gewährleistung	7	den Faxspeicher	23
Verantwortlichkeit	7 7	Aktivieren und Deaktivieren des Faxspeichers	23
Entwicklung Eingetragene Warenzeichen	8	Ausdrucken der gespeicherten Faxe Weiterleitung der Faxe (Umleitung)	23
Hinweis	8	Aktivierung der Weiterleitung	23
		Empfänger der Weiterleitung angeben	24
Installation	9	Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente	24
Standortbedingungen	9	Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick	24
Vorsichtsmaßnahmen	9	Aktivierung der Weiterleitung	24
Sicherheitshinweise	10	Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente	24
Sicherheit während des Betriebs	10	Sende-Warteschlange	24
Stromversorgung	11	Eine wartende Sendung sofort ausführen	24
Fax oder Telefon	<i>11</i> 11	Die Warteschlange einsehen	24
Regeln für Verwendungssymbole Beschreibung des Terminals	12	Löschen eines Sendeauftrags aus	
Bedientafel	13	dem Speicher	24
Darstellung	13	Drucken eines Dokuments im Wartezustand	0.5
Eingeben von Zeichen über	, 0	oder in der Ablage	25
die alphanumerische Tastatur	14	Drucken der Warteschlange	25 25
Zugreifen auf Terminalfunktionen	14	Abbrechen einer laufenden Sendung Sende- und Empfangsabruf von Faxen	25 25
Inhalt der Verpackung	15	Sende-und Emplangsabldi vorri axen	25
Installation des Geräts	15	Empfangsabruf eines Dokuments aus	20
Einsetzen des Dokumentenzuführung		dem Sendeabruf	25
für den Scanner	15		
Einlegen von Papier	15	Parameter/Einstellungen	26
Einlegen von Papier in das Papierfach	15	Datum/Uhrzeit	26
Handhabung des Papiers	15	Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens	26
Kontrolle der Feuchtigkeit	15	Art des Netzes	26
Handhabung des Geräts	16	Landeseinstellungen	26
Stöße durch den Bediener	16	Land	26

l elekommunikationsnetzwerk	26	Anwendungen	40
Einstellen der Anzeige-Sprache	27	MF Monitor	41
Amtsvorwahl	27	Grafische Darstellung	41
Sendebericht	27	Verbrauchsstatus anzeigen	41
Art des Ladens der Dokumente	27	Scan To	41
Tarifgünstige Tageszeit	27	Funktionen der Companion Suite Pro LL	41
Empfangsmodus	28	Scannen eines Dokuments	41
·	28	Scannen mit Scan To	41
Empfang ohne Papier			41
Anzahl der Kopien	28	Scannen aus einer TWAIN-kompatiblen Software	42
Empfang Faxgerät oder PC (Modell MFP)	28	Schrifterkennungssoftware (OCR)	42
Verkleinerung von empfangenen Faxen	28	Drucken	42
Technische Parameter	29		
Funktionsmenü ausdrucken	30	Drucken mit dem Multifunktionsterminal	42 42
Journale drucken	30	Adressbuch	42
Drucken der Liste der Einstellungen	30	Einfügen eines Kontaktes in das Adressbuch	40
Sperrung	30	des Terminals	42
Sperren der Tastatur	31	Einfügen einer Gruppe in das Adressbuch	
Sperrung der Wahl	31	des Terminals	43
Zähler ablesen	31	Bedienung des Adressbuches	43
Zähler der gesendeten Seiten	31	Änderung eines Kontaktes	43
Zähler der empfangenen Seiten	31	Änderung einer Gruppe	43
Zähler der gescannten Seiten	31	Löschen eines Partners oder einer Gruppe	43
Zähler der gedruckten Seiten	31	Das Adressbuch ausdrucken	44
Verbrauchsstatus anzeigen	31	Importieren oder Exportieren eines	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Verzeichnisses	44
Kalibrierung Ihres Scanners	31	Importieren eines Verzeichnisses	44
Telefonbuch	32	Speichern Ihres Adressbuches	44
Erstellen von Kurzwahlen	32	Fax-Übertragung	44
Erstellen von Gruppenwahlen	32	Darstellung des Fax-Fensters	44
Ändern eines Eintrags	32	Versenden eines Faxes	44
Löschen eines Eintrags	33	Versenden eines Faxes von der Festplatte	
Drucken des Verzeichnisses	33	oder vom Terminal aus	44
	33	Versenden eines Faxes aus einer Anwendung	45
Speichern und Wiederherstellen	22	Empfang eines Faxes	46
des Verzeichnisses (Smartcard-Option)	33	Überwachung der Faxe	46
USB Memory Stick (Modell MFP)	34	Der Ausgangskorb	46
Gebrauch des USB Memory Sticks	34	Der Sendespeicher (versandte Elemente)	46
Drucken Ihrer Dokumente	34	Das Sendejournal	46
Drucken der Liste der auf dem Stick	0,	Das Empfangsjournal	46
vorhandenen Dateien	34	Faxparameter	46
Drucken der auf dem Stick befindlichen	•	Zugang zu den Faxparametern	46
Dateien	34	Beschreibung des Registers Journale	
Löschen der auf dem Stick befindlichen	-	und Protokolle	47
Dateien	35	Beschreibung des Registers Fax-Parameter	47
Analysieren des Inhalts Ihres USB		Deckblatt	47
Memory Sticks	35	Erstellen eines Deckblattes	47
Speichern eines Dokuments auf einem	00	Beschreibung des RegistersDeckblatt	48 48
USB Memory Stick	35	Erstellen einer Deckblattvorlage	
Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Löschung		Instandhaltung	51
•		Dienst	51
von Dateien auf einem USB Memory Stick	36	Allgemeines	51
PC-Funktionen (Modell MFP)	37	Ersetzen der Tonerkartusche	51
Einleitung	37	Vorfälle mit der Speicherkarte	52
Erforderliche Konfigurationen	37	Reinigung	52
Installation	37	Reinigung der Leseeinrichtungen	02
Installation der Software auf Ihrem PC	37	des Scanners	52
Anschlüsse	39	Reinigung des Druckers	53
USB-Anschluss Deinstallieren der Software von Ihrem PC	39 39	Reinigung der Außenseite des Druckers	53
		Vorfälle beim Drucken	53
Kontrolle des Multifunktionsterminals	40	Fehlermeldungen	53
Kontrolle der Verbindung zwischen dem PC	40	Papierstau	53
und dem Multifunktionsterminal	40	Scannerstörung	54
MF Director	40	Verschiedene Störungen	54
Grafische Darstellung	40	Fehlschläge bei der Verbindung	54
Aktivierung der Dienstprogramme und		Fall des Sendens vom Papiereinzug aus	54

Fall des Sendens vom Speicher aus	55
Verbindungs-Fehlercodes	55
Allgemeine Codes	55
Technische Daten	56
Physische Daten	56
Elektrische Daten	56
Umgebungsdaten	56
Daten der Peripheriegeräte	56

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel, mit dem Sie es anschließen, den Angaben auf dem Typschild entspricht (Spannung, Strom, Frequenz des Stromnetzes), das am Gerät angebracht ist. Dieses Gerät muß an ein einphasiges Stromnetz angeschlossen werden. Es darf nicht auf dem Fußboden betrieben werden.

Die Batterien, Verpackungen und das elektrische und elektronische Zubehör müssen entsprechend den Anweisungen des Kapitels UMGEBUNG dieser Bedienungsanleitung entsorgt werden.

Je nach Gerätemodell kann der Stecker des Geräts die einzige Möglichkeit sein, es vom Stromnetz zu trennen. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten: Die Wandsteckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden. Sie muss jederzeit ungehindert zugänglich sein.

Ihr Gerät wird mit einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker geliefert. Ein Schutzkontaktstecker muss unbedingt an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden, die mit der Schutzerdung des Gebäudes verbunden ist.



Reparatur - Instandhaltung: Lassen Sie alle anfallenden Reparatur- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker ausführen. Keines der sich im Inneren befindlichen Elemente kann vom Benutzer repariert werden. Um die Gefahr des elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen Sie nicht versuchen, selbst diese Arbeiten auszuführen, denn durch das Öffnen oder das Entfernen der Abdeckungen würden Sie sich einer doppelten Gefahr aussetzen:

- Laserstrahlen können in das menschliche Auge ein dringen und unheilbare Schäden bewirken.
- Der Kontakt mit stromführenden Teilen kann einen Stromschlag bewirken, dessen Folgen äußerst schwerwiegend sein können.

Informationen zur Installation und zur sicheren Bedienung finden Sie im Kapitel Installation, Seite 9.

Lasersicherheit



Die Verwendung von Bedienelementen, Vornahme von Anpassungen oder Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch angegeben sind, kann zum Austritt gefährlicher Strahlung führen.

Europa/Asien

Dieses Gerät ist als Lasergerät der Klasse 1 für den sicheren Betrieb in gewerblichen Büroumgebungen klassifiziert. Es enthält eine 3B-Laserdiode der Klasse 1 (10,72 Milliwatt, 760 – 780 Nanometer Wellenlänge pro Emitter).

Direkter (oder indirekter reflektierter) Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu ernsten Augenverletzungen führen. Durch Sicherheitsvorkehrungen und Sperrmechanismen wird verhindert, dass der Bediener dem Laserstrahl ausgesetzt wird.

Das folgende Etikett ist auf der Rückseite des Geräts angebracht.



Nordamerika

CDRH-Vorschriften.

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften in 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse 1. Es enthält eine 3B-Laserdiode der Klasse 1 (10,72 Milliwatt, 760 – 780 Nanometer Wellenlänge pro Emitter).

Dieses Gerät gibt keine gefährlichen Strahlen frei, da der Laserstrahl bei sämtlichen Bedienungs- und Wartungsvorgängen durch den Kunden vollständig abgeschirmt ist.

Konformitätserklärung



Hinweis für Benutzer in EEA-Ländern

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Voraussetzungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG des europäischen Parlaments und des Europarats vom 9. März 1999 für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen sowie für die gegenseitigen Erkennung ihrer Konformität.

Hinweis für Benutzer mit Zugang zum analogen öffentlichen Telefonnetz in EEA-Ländern

Dieses Gerät wurde für die Verwendung mit dem analogen öffentlichen Telefonnetz in allen EEA-Ländern konzipiert. Die Kompatibilität mit dem lokalen Telefonnetz ist von den Softwareeinstellungen abhängig. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land verbringen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nehmen Sie außerdem zuerst Kontakt mit dem Kundendienst auf, wenn Probleme auftreten

Laser Facsimile / MFP Laser Facsimile: Die CE-Konformitätserklärung steht im Internet unter folgender URL-Adresse zur Verfügung:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce doc


Symbole des Ein/Ausschalters

Gemäß der Norm IEC 60417 verwendet das Gerät folgende Symbole am Ein/Ausschalter:

- bedeutet EIN;
- bedeutet AUS.

Positionen der Etiketten mit Warnungen und Hinweisen am Gerät

Als Sicherheitsmaßnahme sind Warnhinweise mit der Aufschrift WARNING und CAUTION an der nachstehend bezeichneten Stellen am Gerät angebracht. Beachten Sie bei der Bedienung des Geräts aus Sicherheitsgründen unbedingt die Anweisungen.



FCC-Konformität

Hinweis für Benutzer in den USA

Dieses Gerät wurde eingehend getestet und hält die für ein digitales Gerät der Klasse B geltenden Grenzwerte in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte sollen in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor Störungen gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. Bei bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen.

Wenn das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten feststellen lässt, sollten Sie versuchen, die Empfangsstörungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- 1 Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- 2 Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- 3 Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, damit Gerät und Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- 4 Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



ACHTUNG: Jegliche Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers für dieses Gerät erlischt.

Hinweis zum Telephone Consumer Protection Act (nur in den USA gültig)

Dem Telephone Consumer Protection Act von 1991 zufolge ist es nicht gestattet, einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät (einschließlich Faxgeräte) für das Versenden von Nachrichten zu benutzen, wenn nicht deutlich am oberen oder unteren Rand jeder gesendeten Seite bzw. auf der ersten Seite der Nachricht das Datum und die Uhrzeit der Übertragung, eine Identifikation des Unternehmens, der Körperschaft oder der Person, die die Nachricht sendet, und die Telefonnummer des sendenden Geräts oder des Unternehmens, der Körperschaft oder Person enthalten ist. (Die angegebene Telefonnummer darf keine 900er Nummer oder eine andere Nummer sein, für die die Gebühren die Orts- bzw. Ferngesprächsgebühren überschreiten.)

Um diese Informationen in Ihrem Faxgerät zu programmieren, führen Sie folgende Schritte durch: Führen Sie die Anleitung zur Programmierung der Faxkopfzeile im Kapitel über die Parametereinstellung aus, um die Identifikationsinformationen und die Telefonnummer einzugeben. Diese Informationen werden in der Faxkopfzeile zusammen mit dem Dokument übertragen. Stellen Sie außerdem unbedingt das Datum und die Uhrzeit des Geräts ein.

Hinweis für Benutzer in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Remarque concernant les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC-Voraussetzungen

- Dieses Gerät entspricht Teil 68 der FCC-Bestimmungen und den vom ACTA festgelegten Voraussetzungen. Auf der Abdeckung des Geräts ist ein Etikett aufgebracht, auf dem sich neben anderen Informationen eine Produktkennung im Format US:AAAEQ##TXXXXX befindet. Diese Nummer müssen Sie Ihrer Telefongesellschaft mitteilen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Dieses Gerät ist mit einer RJ11C USOC-Buchse ausgestattet.
- 3 Die für den Anschluss dieses Geräts an das Telefonnetz oder Standortnetz verwendeten Stecker und Buchsen müssen Teil 68 der FCC-Richtlinien und den vom ACTA festgelegten Voraussetzungen entsprechen. Im Lieferumfang dieses Gerätes sind ein Telefonkabel und ein Modularstecker enthalten, die diese Bedingungen erfüllen. Der Anschluss muss an eine kompatible Modularbuchse erfolgen, die ebenfalls konform ist. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
- 4 Anhand der REN wird die Anzahl der Geräte bestimmt, die an einen Telefonleitung angeschlossen werden können. Wenn zu viele RENs an einer Telefonleitung vorhanden sind, kann es vorkommen, dass Geräte bei einem ankommenden Anruf keinen Signalton ausgeben. In den meisten (nicht allen) Gebieten sind höchstens fünf (5,0) RENs möglich. Um sicher zu gehen, wie viele Geräte (REN-Gesamtanzahl) an die Telefonleitung angeschlossen werden dürfen, sollten Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft erkundigen. Die REN für dieses Gerät ist Teil der Produkkennung im Format US:AAAEQ##TXXXXX. Die durch Rautenzeichen (##) angegebenen Ziffern entsprechen der REN ohne Dezimaltrennzeichen (so entspricht z. B. 03 der REN 0,3).
- 5 Wenn sich dieses Gerät störend auf das Telefonnetz auswirkt, kann die Telefongesellschaft den Dienst nach vorheriger Benachrichtigung vorübergehend einstellen. Falls eine vorherige Benachrichtigung nicht möglich ist, erhalten Sie von der Telefongesellschaft sobald wie möglich eine entsprechende Mitteilung. Außerdem werden Sie über Ihr Recht aufgeklärt, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, sofern Sie dies als notwendig erachten.
- **6** Durch von der Telefongesellschaft vorgenommene Änderungen an Anlagen, Geräten, Betrieb oder Verfahren kann der Betrieb des Gerätes unter Umständen beeinträchtigt werden. In einem solchen Fall werden Sie jedoch von der Telefongesellschaft im Voraus darüber informiert, damit Sie die für einen unterbrechungsfreien Dienst notwendigen Schritte durchführen können.
- 7 Sollten bei diesem Gerät Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte telefonisch an RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT. unter 1-800-FASTFIX, um Informationen zu Reparatur oder Gewährleistung zu erhalten. Wenn sich das Gerät störend auf das Telefonnetz auswirkt, fordert Ihre Telefongesellschaft Sie möglicherweise auf, das Gerät vom Netz zu trennen, bis das Problem behoben ist.
- 8 Schlagen Sie bei Betriebsproblemen (Dokumentstau, Kopienstau, Kommunikationsfehler) im Abschnitt zur Behebung von Problemen in diesem Handbuch nach.
- **9** Der Anschluss an Gemeinschaftsleitungen (Party Lines) unterliegt bundesstaatlichen Tarifen. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Stellen.
- 10 Wenn bei Ihnen eine kabelgebundene Alarmanlage mit der Telefonleitung verbunden ist, vergewissern Sie sich, dass das Installieren des Geräts nicht zur Deaktivierung der Alarmanlage führt. Wenn Sie wissen möchten, welche Ursachen zur Deaktivierung der Alarmanlage führen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft oder bei einem qualifizierten Fachbetrieb.

Hinweis für Benutzer (Neuseeland)

- Die Erteilung einer Genehmigung für den Betrieb im Netz der Telecom (Telepermit) für jede Art von Endgerät besagt nur, dass dieses Gerät die Mindestanforderungen für den Anschluss an das Telefonnetz erfüllt. Dies stellt weder eine Produktempfehlung seitens Telecom noch irgendeine Form von Garantie dar. Darüber hinaus wird dadurch nicht zugesichert, dass das Produkt mit allen anderen durch Telepermit zugelassenen Geräten eines anderen Herstellers oder Modells einwandfrei funktionieren wird. Dies besagt auch nicht, dass das Produkt mit allen Diensten des Telecom-Netzes kompatibel ist.
- Dieses Gerät ist unter allen Betriebsbedingungen nicht in der Lage, mit höheren Geschwindigkeiten als diejenigen, für die es konzipiert ist, richtig betrieben zu werden. Telecom übernimmt keinerlei Haftung für Probleme, die daraus entstehen.
- Dieses Gerät darf nicht für das automatische Wählen des Telecom-Notfalldienstes "111" konfiguriert werden.
- Wenn Sie eine Gebühr für Ortsgespräche vermeiden möchten, darf die Wähltaste nicht für Ortsgespräche verwendet werden. Nur die siebenstellige Ortsnummer darf mit dem Telefon gewählt werden. Wählen Sie AUF KEINEN FALL die Gebietscodeziffer oder das Präfix "0".
- Das Gerät ist nicht für das Umlegen eines Anrufs zu einem anderen Gerät an derselben Telefonleitung ausgelegt.
- Das Gerät kann Signaltöne ausgeben, wenn mit einem anderen Gerät an derselben Telefonleitung angerufen wird. Wenn dies geschieht, darf das Problem NICHT dem Telecom Faults Service gemeldet werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall so verwendet werden, dass andere Telecom-Kunden gestört oder belästigt werden. Dazu zählen z. B. wiederholte Versuche, unaufgefordert Verkaufsangebote an dieselbe Gruppe von Nummern (die z. B. zur selben Vermittlungseinrichtung gehören) zu senden.
- Im Anrufprotokoll des Geräts werden nicht alle angenommenen Anrufe gespeichert. Das Anrufprotokoll stimmt daher möglicherweise nicht mit der Telecom-Rechnung überein, in der weitere Anrufe enthalten sein können.
- Nicht alle an den Erweiterungsanschluss angeschlossenen Telefone reagieren auf den Klingelton.

Umwelt

Der Umweltschutz ist ein Hauptanliegen des Herstellers. Der Hersteller hat den Wunsch, Einrichtungen in vollem Respekt der Umwelt gegenüber auszuführen und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Umweltverträglichkeit in den Lebenskreislauf seiner Produkte, von der Herstellungsphase über die Inbetriebsetzung und den Gebrauch bis zur Entsorgung, einzuschließen.

Batterien und Akkus

Sollte Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthalten, müssen diese bei den dafür bestimmten Sammelpunkten abgeliefert werden.

Das Produkt

Benutzer in der EU, Schweiz und in Norwegen

Unsere Produkte enthalten hochwertige Komponenten und sind für optimales Recycling ausgelegt.
Unsere Produkte oder Produktverpackungen sind mit dem unten gezeigten Symbol gekennzeichnet.



Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss getrennt bei den entsprechenden Rücknahmestellen entsorgt werden. Durch Befolgen dieser Anweisungen stellen Sie sicher, dass das Produkt richtig entsorgt wird. Dadurch können Sie die möglichen Gefährdungen für die Umwelt und die Gesundheit verringern, die durch unsachgemäße Entsorgung enstehen. Das Recycling trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der Umwelt bei.

Nähere Informationen zu den Sammlungs- und Recycling-Systemen für dieses Produkt erhalten Sie in dem Laden, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem örtlichen Händler bzw. Vertriebs-/ Kundendienstbeauftragten.

Alle anderen Benutzer

Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde, an den Laden, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an Ihren örtlichen Händler bzw. Vertriebs-/ Kundendienstbeauftragten.

Lizenz zum Gebrauch der Software

LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE KLAUSELN UND BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ DURCH, BEVOR SIE DEN DIE SOFTWARE ENTHALTENDEN UMSCHLAG ÖFFNEN. MIT DEM ÖFFNEN DIESES UMSCHLAGES AKZEPTIEREN SIE ALLE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN.

Sollten Sie die Bedingungen dieser Lizenz nicht akzeptieren, bitten wir Sie, Ihrem Händler die Verpackung mit der CD-ROM ungeöffnet zurückzuschicken, sowie auch alle anderen Komponenten des Produkts.

Definition

Die Software zeigt die Programme und die damit verbundene Dokumentation.

Lizenz

- Diese Lizenz erlaubt Ihnen, die Software auf privaten, an ein lokales Netz angeschlossenen Rechnern zu verwenden. Die Software darf ausschließlich für das Drucken auf einem multifunktionellen Gerät benutzt werden; Sie dürfen Dritten nicht das Gebrauchsrecht der Software ausleihen oder übergeben.
- Sie haben die Genehmigung, eine Sicherheitskopie zu erstellen.
- Diese Lizenz ist weder exklusiv noch übertragbar.

Eigentumsrecht

Der Hersteller oder seine Lieferanten behalten sich das Eigentumsrecht an der Software vor. Sie werden ausschließlich Eigentümer der CD-ROM. Sie dürfen die Software nicht ändern, anpassen, dekompilieren, übersetzen, Ableitungen bilden, die Software oder die Dokumentation vermieten oder verkaufen. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind dem Hersteller oder seinen Liefereranten vorbehalten.

Dauer

Diese Lizenz bleibt bis zu ihrer Kündigung in Kraft. Sie können sie kündigen, indem Sie das Programm und die Dokumentation sowie alle Kopien zerstören. Diese Lizenz wird automatisch gekündigt, sollten Sie nicht die Konditionen dieser Lizenz respektieren. Im Falle einer Kündigung verpflichten Sie sich dazu, alle Kopien des Programms und der Dokumentation zu vernichten.

Gewährleistung

Die Software wird "so wie sie ist" ohne irgendwelche Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, geliefert, einschließlich, aber nicht begrenzt darauf, ohne Mängelgewährleistung und Anpassungsgewährleistung an einen besonderen Gebrauch; alle Risiken, was die Ergebnisse und Leistungen dieser Software betrifft, gehen zu Lasten des Käufers. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, gehen alle Reparaturkosten oder die Wiederherstellung des Zustands zu Lasten des Käufers.

Der Lizenznehmer genießt jedoch folgende Gewährleistung: Die CD-ROM, auf der die Software gespeichert ist, befindet sich in Gewährleistung (ohne Material- oder Herstellungsfehler unter normalen Gebrauchs- und Funktionsbedingungen in einem Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Lieferdatum). Es gilt die Kopie Ihrer Rechnung. Sollte ein Defekt der CD-ROM als Folge eines Unfalls oder schlechter Behandlung auftreten, wird diese CD-ROM nicht im Rahmen der Gewährleistung ersetzt.

Verantwortlichkeit

Wenn die CD-ROM nicht richtig funktioniert, senden Sie sie mit einer Kopie des Verkaufsbelegs an den Händler zurück. Der Händler ist nur dazu verpflichtet, die CD-ROM zu ersetzen. Weder der Hersteller noch die in der Erschaffung, der Realisation, der Kommerzialisation oder der Lieferung dieses Programmes Beschäftigten sind für direkte, indirekte oder immaterielle Schäden verantwortlich, wie unter anderem: Informations-, Zeit-, Umsatz-, Gewinn- oder Kundenverlust in Folge des Gebrauchs bzw. mangels Gebrauchsfähigkeit dieses Programms.

Entwicklung

In Bedacht auf dauernde Verbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, die Eigenschaften seiner Software ohne Vorankündigung zu ändern. Im Falle von Neuerungen gibt Ihr Benutzungsanspruch Ihnen nicht das Recht auf kostenlose Updates.

Eingetragene Warenzeichen

Companion Suite Pro ist ein eingetagenes Warenzeichen von Sagem Communication.

Adobe® und die aufgeführten Produkte von Adobe® sind eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated.

PaperPort9SE ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft.

Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Millennium®, Microsoft® Windows NT®, Microsoft® Windows 2000®, Microsoft® Windows XP® und alle anderen hier genannten Produkte von Microsoft® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene und/oder verwendete Marken der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken oder als Beispiel oder zur Information aufgeführten Namen von Produkten sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Inhaber.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Screenshots wurden mit Windows XP erstellt. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, kann sich die Benutzeroberfläche unterscheiden.

Hinweis

Kopieren Sie niemals Dokumente, deren Reproduktion gesetzlich verboten ist.

Das Drucken und Kopieren folgender Dokumente sind generell gesetzlich verboten: Banknoten, Steuerzeichen, Anleihen, Aktienzertifikate, Banküberweisungen, Bankwechsel, Schecks, Ausweise, Führerscheine.

Die vorstehende Liste wird beispielhaft angeführt, ist jedoch nicht erschöpfend. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit.

Im Falle des Zweifels über die Zulässigkeit des Kopierens oder Druckens bestimmter Dokumente wenden Sie sich an einen Rechtsberater.

Installation

Standortbedingungen

Mit der Wahl eines angemessenen Standorts garantieren Sie Ihrem Gerät ein langes Leben. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Standort über folgende Merkmale verfügt:

- Wählen Sie einen gut belüfteten Standort.
- Achten Sie darauf, dass die Luftschlitze auf der linken und rechten Seite des Gerätes nicht verschlossen werden. Stellen Sie während der Installation sicher, dass dieses Terminal in einer Entfernung von etwa dreißig Zentimetern von anderen Objekten aufgestellt wird, um das Öffnen der verschiedenen Abdeckungen zu ermöglichen.
- Vergewissern Sie sich, dass diese Position zu keinem Risiko durch Emissionen von Ammoniak oder anderen organischen Gasen führt.
- Die Schutzkontaktsteckdose (lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel **Sicherheit**), an der Sie das Terminal anschließen wollen, sollte sich in unmittelbarer Nähe befinden und leicht zugänglich sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Terminal nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, das Terminal weder an einem Platz aufzustellen, an dem es Luftströmungen von Klimaanlagen, Heizung oder Ventilation ausgesetzt ist noch an Orten, an denen hohe Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen herrschen.
- Wählen Sie eine feste und waagerechte Oberfläche, auf der das Terminal keinen starken Erschütterungen ausgesetzt ist.
- (Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise des Kapitels Sicherheit.) Halten Sie das Terminal von allen Objekten fern, die seine Belüftungsschlitze verdecken könnten.
- Stellen Sie das Terminal nicht in die Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Gegenständen.
- Wählen Sie einen Platz, wo keine Gefahr durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Standort trocken, sauber und staubfrei ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise bei der Benutzung des Terminals.

Betriebsumgebung:

- Temperatur: 10 bis 27 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15 bis 80 % (max. 32 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15 bis 54 %)

Terminal:

Der folgende Abschnitt beschreibt die bei der Installation und dem Gebrauch des Terminals zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Trennen Sie das Terminal niemals beim Drucken vom Stromnetz und öffnen Sie dabei nie die Abdeckung.
- Verwenden Sie niemals entflammbare Gas oder Flüssigkeiten sowie Gegenstände, die ein magnetisches Feld erzeugen, in der Nähe des Terminals.
- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, fassen Sie immer den Stecker an, um ein Ziehen an der Schnur zu vermeiden. Ein beschädigtes Netzkabel ist eine potentielle Quelle für Brand oder einen Stromschlag.
- Berühren Sie niemals das Netzkabel mit feuchten Händen. Sie riskieren einen Stromschlag.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel heraus, bevor Sie das Terminal umstellen. Sonst riskieren Sie eine Beschädigung des Kabels, ein Feuer oder einen Stromschlag.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel heraus, wenn Sie beabsichtigen, das Terminal für eine längere Zeit nicht zu benutzen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Netzkabel. Ziehen und biegen Sie es nicht. Dies könnte zur Gefahr von Feuer und Stromschlag führen.
- Achten Sie immer darauf, dass das Terminal nie auf einem Netzkabel oder den Verbindungskabeln eines anderen elektrischen Gerätes steht. Achten Sie außerdem darauf, dass weder Kabel noch Schnüre in den Mechanismus des Gerätes gelangen. Das könnte eine Fehlfunktion des Terminals oder Brandgefahr bedeuten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Interfacekabel an den Drucker anschließen oder es herausziehen. (Benutzen Sie ein geschirmtes Interfacekabel.)
- Versuchen Sie niemals, einen befestigten Deckel oder eine Tafel abzunehmen. Das Terminal enthält Starkstromkreise. Jeder Kontakt mit diesen Kreisen birgt die Gefahr eines Stromschlags.

- Versuchen Sie niemals, das Terminal zu verändern. Dies könnte zur Gefahr von Feuer und Stromschlag führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Büroklammern, Heftklammern oder andere kleine Metallstücke durch die Belüftungsschlitze oder andere Öffnungen in das Terminal gelangen. Solche Gegenstände schaffen die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Terminal oder in seiner Nähe vergossen werden.
 Jeder Kontakt des Terminals mit Wasser oder Flüssigkeiten kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
- Wenn eine Flüssigkeit oder ein Metallteil zufällig in das Terminal gelangt, schalten Sie sofort den Strom aus, ziehen Sie den Stecker heraus und wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Im Falle von Absonderungen von Wärme, Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder unnormalen Geräuschen, schalten Sie das Terminal sofort aus und trennen es vom Netz. Danach wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Vermeiden Sie, das Terminal während eines Gewitters zu gebrauchen. Es besteht das Risiko eines durch Blitz verursachten Stromschlags.

Papier zum Drucken: Wenn Sie bereits von Ihrem Terminal oder einem anderen Drucker bedrucktes Papier benutzen, könnte die Druckqualität nicht optimal sein.



Achten Sie darauf, das Terminal in einen gut belüfteten Raum zu stellen. Beim Gebrauch des Druckers wird tatsächlich eine geringe Menge an Ozon freigesetzt. Ein unangenehmer Geruch kann vom Drucker ausgehen, wenn dieser intensiv in einem schlecht belüfteten Raum betrieben wird. Zum sicheren Betrieb stellen Sie das Terminal an einem gut belüfteten Ort auf.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts immer folgende Sicherheitshinweise.

Sicherheit während des Betriebs

In diesem Informationsblatt werden folgende wichtige Symbole verwendet:

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdungen hin. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.
Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdungen hin. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Beschädigungen oder zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

! WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel direkt an eine Steckdose an und verwenden Sie auf keinen Fall ein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab (am Stecker, nicht direkt am Kabel), wenn es ausgefranst oder anderweitig beschädigt ist.
- Entfernen Sie unbedingt nur die Abdeckungen und Schrauben, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind, damit keine Stromschlaggefahr besteht oder Laserstrahlung austritt.
- Schalten Sie in den folgenden Fällen sofort das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab (am Stecker, nicht direkt am Kabel):
 - Es ist Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
 - Sie vermuten, dass das Gerät gewartet oder repariert werden muss.
 - Die Abdeckung des Geräts ist beschädigt.
- Verbrennen Sie auf keinen Fall verschütteten oder benutzten Toner. Der Tonerstaub kann sich entzünden, wenn er offenem Feuer ausgesetzt wird.
- Die Entsorgung kann bei einem unserer autorisierten Händler oder bei den entsprechenden Sammelstellen erfolgen.
- Entsorgen Sie die benutzte Tonerkartusche (oder -flasche) entsprechend den kommunalen Vorschriften.

ACHTUNG

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und widrigen Witterungseinflüssen (Regen, Schnee usw.).
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen. Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht unter dem Gerät eingeklemmt und beschädigt wird.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass keine Papierclips, Heftklammern oder andere kleine Metallgegenstände in das Gerät fallen.
- Bewahren Sie Toner (benutzt oder unbenutzt), Tonerkartuschen (oder -flaschen), Tinte (benutzt oder unbenutzt) und Tintenpatronen nicht in Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie beim Herausziehen von falsch zugeführtem Papier darauf, dass Sie sich nicht an den scharfen Kanten im Innern des Geräts schneiden.
- Entsorgen Sie aus Umweltschutzgründen auf keinen Fall das Gerät oder das Verbrauchsmaterial im Hausmüll. Die Entsorgung kann bei einem unserer autorisierten Händler oder bei den entsprechenden Sammelstellen erfolgen.
- Unsere Produkte weisen eine hohe Qualität und Funktionalität auf. Wir empfehlen, dass Sie ausschließlich das bei unseren autorisierten Händlern erhältliche Verbrauchsmaterial verwenden.

Stromversorgung

Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts angebracht und leicht zugänglich sein.

Fax oder Telefon

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken, Spüle oder Schwimmbecken) oder in einem feuchten Kellerraum.
- Verwenden Sie während eines Gewitters kein Telefon (außer Schnurlostelefon). Durch die Blitze besteht Stromschlaggefahr.
- Melden Sie auf keinen Fall das Ausströmen von Gas mit einem in der Nähe des Lecks befindlichen Telefon.

Regeln für Verwendungssymbole



WARNUNG

Wichtige Sicherheitshinweise.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Lesen Sie die Hinweise unbedingt sorgfältig durch. Sie befinden sich in diesem Handbuch im Abschnitt mit den Sicherheitsinformationen.



ACHTUNG

Wichtige Sicherheitshinweise.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Beschädigungen oder zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen. Lesen Sie die Hinweise unbedingt sorgfältig durch. Sie befinden sich in diesem Handbuch im Abschnitt mit den Sicherheitsinformationen.



Wichtig

Wichtige Hinweise zur Verwendung des Geräts sowie Erklärungen

von möglichen Ursachen für Einzugsprobleme, beschädigte Originale oder Datenverlust. Lesen Sie diese Erklärungen unbedingt sorgfältig durch.




Hinweis

Ergänzende Beschreibungen der Gerätefunktionen sowie Anweisungen zur Behebung von Bedienungsproblemen.

Beschreibung des Terminals

Vorderseite Automatischer Einzug Bedientafel Papierausgabe Speicherkartensteckplatz Master USB-Klappbarer Anschluss (USB-Key) Anschlag für Papierzufuhr (Modell MFP) **Vordere Abdeckung** Manuelle Papierzufuhr, Manuelle Papierzufuhr **Papierfach** Papierführungen .

Rückseite




^{*}Kann alternativ zum USB-Anschluss an der Vorderseite verwendet werden.


Bedientafel

Darstellung

LASER FACSIMILE



LASER FACSIMILE (MFP MODEL)



- 1. Bildschirm.
- 2. Alphanumerische Tastatur.
- 3. Einzeltasten (Taste 1 bis 20).
- 4. Taste (21-40): Zugriff auf One-Touch-Tasten 21 bis 40.
- 5. Taste (): Dokumentenscan an einen PC oder ein Medium (USB-Stick).
- 6. Taste (: Lokale Kopie.
- 7. Taste (: Aktuellen PC-Druckauftrag abbrechen.
- Taste (): Versenden eines Faxes.
- 9. Taste (...): Aufruf des Telefonbuchs und des Kurzwahlverzeichnisses.
- 10. Taste : Lauthören zur Kontrolle des Faxversandes bei manueller Anwahl.
- 11. Taste (: Rundsenden (Fax).
- 12. Taste 🥑 : Bestätigung.
- 13. Taste OK: Bestätigt die angezeigte Auswahl.
- 14. Taste ▼: Zugang zum Menü und Navigation in den Menüs nach unten.

- 15. Taste **C**: Zurück zum vorigen Menü und Eingabekorrektur.
- 16. Taste ▲: In den Menüs nach oben rollen.
- 17. Taste : Abbrechen des laufenden Vorgangs.
- 18. Taste ECO: stellt den Zeitpunkt der Durchführung ein.
- 19. Taste (): Ausdruck des Funktionsmenüs.
- 20. Taste (3): Wahl des Farb-Scanmodus.
- 21. Taste (III): Einstellen der Scanauflösung.
- 22. Taste (2): Kontrasteinstellung.
- 23. Symbol : Auflösung "Kopieren : Qualität Text / Fax : Sehr hoch".
- 24. Symbol 2: Auflösung "Foto".
- 25. Symbol 🗐: Auflösung "Kopieren: Auto / Fax: Hoch".
- 26. Symbol col: Farbmodus.
- 27. Symbol ♦ : Aktivität auf der Telefonleitung.
- 28. Symbol : Faxmodus.
- 29. Symbol o: Modus externer Anrufbeantworter.

Eingeben von Zeichen über die alphanumerische Tastatur

Bei der Durchführung der verschiedenen Aufgaben müssen Sie manchmal Namen und Telefonnummern eingeben. Wenn Sie z. B. das Gerät einrichten, geben Sie Ihren Namen (oder den Firmennamen) und die Telefonnummer ein. Wenn Sie ein-, zwei- oder dreistellige Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummern speichern, können Sie auch die zugehörigen Namen eingeben.

Wenn Sie zur Eingabe eines Buchstabens aufgefordert werden, suchen Sie nach der Taste, die mit dem betreffenden Buchstabens beschriftet ist. Drücken Sie dann die Taste, bis der richtige Buchstabe auf dem Display angezeigt wird.

Beispiele:

- Drücken Sie zur Eingabe des Namens "John": ein Mal (5), sechs Mal (6), fünf Mal (4) und fünf Mal (6).
- Drücken Sie zur Eingabe des Zeichens "!": # 17 Mal.

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **C**, um es zu löschen. Geben Sie danach das richtige Zeichen ein.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Zeichen zusammengestellt.

Taste	Ziffern, Buchstaben oder Zeichen	Taste	Ziffern, Buchstaben oder Zeichen
1	1	7 PORS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
2 ABC	A, B, C, a, b, c, 2	8	T, U, V, t, u, v, 8
3 DEF	D, E, F, d, e, f, 3	9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
4 GHI	G, H, I, g, h, I, 4	O Symbols	Leerzeichen 0 @ . + - / & \$ %
° 5	J, K, L, j, k, l, 5	#	# _ , ; : ? () [] < > { } ~ = ! ' " \ €
6 MINO	M, N, O, m, n, o, 6	*	*

Zugreifen auf Terminalfunktionen

Sie können auf alle Terminalfunktionen und -einstellungen über das Menü zugreifen. Für jede Funktion und Einstellung ist ein spezieller Menübefehl vorhanden. So kann z. B. auf die Kopiereinstellung **Kontrast** im Menü mit dem Befehl **845** zugegriffen werden.

Es gibt zwei Methoden für den Zugriff auf die Menüeinträge : schrittweise oder abgekürzt.

So greifen Sie auf die Einstellung Kontrast schrittweise zu :

- 1 Drücken Sie die Taste ▼, um auf das Menü zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ den Eintrag 8-SONDERFUNKT. aus. Bestätigen Sie mit OK.
- 3 Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ im Menü Sonderfunkt. den Eintrag 84-Kopie aus. Bestätigen Sie mit OK.
- 4 Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ im Menü Kopie. den Eintrag 845-Kontrast aus. Bestätigen Sie mit OK.

So greifen Sie auf die Einstellung Kontrast mit dem abgekürzten Verfahren zu :

- 1 Drücken Sie die Taste ▼, um auf das Menü zuzugreifen.
- **2** Geben Sie über die alphanumerische Tastatur direkt die Zahl "845" ein, um auf die Einstellung **Kontrast** zuzugreifen.

Inhalt der Verpackung

Die Verpackung enthält die unten aufgelisteten Elemente:

Multifunktionsgerät



1 Tonerkartusche



1 Installationsanleitung und 1 Installations-CD-ROM für PC





1 Sicherheitsleitfaden, Befehlsanleitung (nur Europa und Nordamerika)



1 Netzleitung



1 Telefonkabel (nur Nordamerika, China und Korea)



Installation des Geräts

- 1 Packen Sie das Gerät aus.
- 2 Stellen Sie das Gerät gemäß den Sicherheitsrichtlinien auf ein.
- 3 Entfernen Sie alle Klebestreifen vom Terminal.
- 4 Entfernen Sie den Plastikschutzfilm vom Bildschirm.

Einsetzen des Dokumentenzuführung für den Scanner

Stecken Sie die beiden Zapfen (B) der Dokumentenzuführung in die dafür vorgesehenen Öffnungen (A) des Scanners.



Einlegen von Papier

Einlegen von Papier in das Papierfach

- (1) Das Papier muss mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt werden. Achten Sie darauf, dass es auf der Seite und hinten anliegt. Wenn das Papier nicht anliegt, kann es zu Einzugsproblemen, Schräglauf oder Papierstaus kommen.
- (2) Die Menge des eingelegten Papiers darf die Lademarke nicht überschreiten. Sonst könnte dies Zufuhrstörungen oder Papierstaus hervorrufen.
- (3) Das Hinzufügen von Papier zum Stapel könnte doppelten Einzug verursachen und sollte daher vermieden werden.
- (4) Wenn Sie die Papierkassette herausnehmen, halten Sie sie immer mit beiden Händen.

Handhabung des Papiers

- (1) Wellen müssen vor dem Einlegen korrigiert werden.
- (2) Wellen dürfen 10 mm nicht überschreiten.
- (3) Achten Sie auf eine korrekte Lagerung, um Einzugsund Bildfehler zu vermeiden, die aus Lagerung in zu großer Feuchtigkeit resultieren.

Das Hinzufügen von Papier zum Stapel oder Aufteilen des Stapels könnte doppelten Einzug verursachen und sollte daher vermieden werden.

Kontrolle der Feuchtigkeit

- (1) Verwenden Sie kein feuchtes Papier oder solches, das lange im offenen Paket gelagert wurde.
- (2) Nach dem Öffnen der Verpackung muss das Papier in einer Plastiktüte gelagert werden.

(3) Papier mit gewellten Enden, geknicktes Papier, Papier mit Falten und anderes, nicht normales Papier, darf nicht benutzt werden.

Handhabung des Geräts

Stöße durch den Bediener

Während des Druckens dürfen die Komponenten des Geräts (z. B. Papierkassette, Fach, Abdeckung usw.) keinen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt werden.

Bewegen des Geräts

Wenn Sie das Gerät auf einen Tisch verschieben, müssen Sie es anheben und dürfen es nicht ziehen.

Handhabung der Tonerkartusche

- (1) Stellen Sie die Tonerkartusche nie auf ihre Kanten oder Endseiten. Halten Sie die Tonerkartusche niemals kopfüber.
- (2) Schütteln Sie die Kartusche nicht zu sehr.


Einlegen von Papier in das Hauptfach

Ihr Gerät ist kompatibel mit zahlreichen Formaten und Arten von Papier.




Informationen zu den verschiedenen Papierformaten und -sorten finden Sie im Kapitel Technische Daten.

1 Ziehen Sie die Papierkassette komplett heraus.




2 Drücken Sie die untere Platte bis zum Einrasten nach unten.




3 Stellen Sie den Anschlag an der Rückseite des Fachs ein, indem Sie auf den Hebel "PUSH" (A) drücken.

Dann stellen Sie die seitlichen Papierleitschienen im Format des Papiers ein, indem Sie auf den Hebel (**B**) drücken, der an der linken Führung zu finden ist. Stellen Sie die längsverlaufenden Papierleitschiene auf das Format des Papiers ein, indem Sie den Hebel (**C**) drücken.



4 Nehmen Sie einen Stapel Papier, blättern Sie ihn auf, dann legen Sie das Papier flach auf eine ebene Oberfläche.




- 5 Legen Sie den Papierstapel in die Kassette (z. B. 200 Blatt Papier mit 80 g/m²).
- **6** Legen Sie die Kassette wieder in ihre Halterung.

Einsetzen der Kartusche

- 1 Stellen Sie sich vor das Gerät.
- 2 Drücken Sie auf die rechte und linke Seite der Klappe und ziehen Sie sie gleichzeitig zu sich heran.



- 3 Nehmen Sie die Starterkartusche aus ihrer Verpackung. Rollen Sie die Kartusche vorsichtig fünf oder sechs Mal hin und her, damit sich der Toner gleichmäßig verteilt.
 - Durch das sorgfältige Rollen wird die maximale Kopienanzahl pro Kartusche gewährleistet.
- 4 Halten Sie die Kartusche an ihrem Griff.



5 Setzen Sie die Kartusche in ihr Fach, indem Sie sie bis zum Einrasten nach hinten drücken (letzte Bewegung nach unten).



6 Schließen Sie die Klappe wieder.

Anschlag des Papierauswurfs

Stellen Sie den Anschlag des Papierauswurfs gemäß dem Papierformat des zu druckenden Dokuments ein. Vergessen Sie nicht, den rückklappbaren Teil des Anschlags wieder anzuheben, um ein Herausfallen der Blätter zu vermeiden.



Inbetriebnahme Ihres Gerätes

Anschluss des Gerätes



Vor dem Anschluss der Netzleitung WARNUNG lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, Seite 1.

Verbinden Sie ein Ende der Telefonschnur mit der Steckdose des Terminals und das andere Ende mit der Telefon-Wandsteckdose.



- 2 Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Stellung 0 (Aus) befindet. Stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose.



Das Netzkabel wird verwendet, um das Gerät von der 230-V-Wechselstromversorgung zu WARNUNG trennen. Daher sollte sich die verwendete Steckdose möglichst nahe am Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

- Drücken Sie auf den An/Aus-Schalter, um Ihr Gerät anzuschalten (Position I).
- 5 In der Voreinstellung ist das Terminal zum Gebrauch in Großbritannien auf Anzeige in englischer Sprache eingestellt. Zum Ändern dieses Parameters Land, Seite 26.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit des Terminals ein (siehe Datum/Uhrzeit, Seite 26).

Einlegen von Papier in die manuelle Einführung

Die manuelle Zuführung erlaubt Ihnen, verschiedene Papierformate mit höherem Gewicht als im Papierfach zu verwenden.

Es kann nur jeweils ein einziges Blatt oder ein Umschlag eingegeben werden.



Informationen zu den verschiedenen Papierformaten und -sorten finden Sie im Kapitel Technische Daten.

 Stellen Sie die Führungen der manuellen Eingabe auf Maximum.



- **2** Geben Sie ein Blatt oder einen Umschlag in die manuelle Eingabe.
- 3 Richten Sie die Papierschienen anhand der rechten und linken Seite des Blatts oder Umschlags aus.
- **4** Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass das Papierformat dem im Drucker ausgewählten Format entspricht.

Hinweis: Bei Verwendung von Umschlägen

- Benutzen Sie nur die manuelle Einführung.
- Der empfohlene Bereich sollte 15 mm von dem Laderand entfernt sein, 10 mm vom rechten, linken und hinteren Rand.
- Einige Zeilen können im soliden Druck ausgeführt werden, um jede Überlappung zu vermeiden.
- Umschläge, die nicht den Empfehlungen entsprechen, werden möglicherweise nicht richtig bedruckt.
- Ein gewellter Umschlag nach dem Drucken sollte mit der Hand geglättet werden.
- Kleine Falten können am Rand der Breitseite des Umschlags auftreten. Auf der Rückseite kann schmieriger oder weniger deutlicher Druck auftreten.
- Bereiten Sie den Umschlag vor, indem Sie die Falze der vier Ränder zusammendrücken, nachdem Sie die Luft entfernt haben.
- Legen Sie den Umschlag dann in eine geeignete Position, damit er nicht gefaltet oder geknickt wird.
- Papieraufbereitung ist nicht zulässig. Sie sollte in normalen Büroumgebungen vermieden werden.

Kopieren

Ihr Gerät ermöglicht Ihnen, Kopien in einzelner oder mehrfacher Ausführung zu erstellen.

Sie können auch zahlreiche Parameter einstellen, um Kopien ganz nach Ihren Wünschen zu machen.

Einfache Kopie

In diesem Fall werden voreingestellte Parameter angewandt.

- 1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu nach kopierenden Seite oben automatischen Einzug.
- 2 Drücken Sie zweimal auf die Taste (. Die Kopie wird gemäß den Standardparametern erstellt.

Kopieren im Toner-Sparmodus

Der ECO-Modus verringert den Tonerverbrauch pro Seite und so die Druckkosten. Wenn man diesen Modus verwendet, verringert sich der Verbrauch und es wird nicht so dicht gedruckt.

- 1 Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in die automatische Zuführung.
- 2 Drücken Sie die Taste
- Drücken Sie die Taste


Ausgearbeitete Kopie

Die ausgearbeitete Kopie ermöglicht Ihnen besondere Einstellungen für die aktuelle Kopie.



Im Verlauf der folgenden Schritte können Sie den Kopiervorgang

jederzeit mit der Taste (



1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben den automatischen Einzug.



Nach Ausführung von Schritt 1 können Sie die Anzahl der Kopien direkt über die Zifferntastatur eingeben und den Wert anschließend mit der Taste OK bestätigen. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.

- 2 Drücken Sie die Taste (🔲)
- 3 Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 4 Wählen Sie das Papierfach AUTOMATISCH oder MANUELL.FACH mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten oder ▼ die

Druckoption (siehe nachstehende Beispiele) entsprechend dem gewünschten Kopiermodus:

Kombinierter Modus (automatischer Einzug): 1 Seite auf 1, 2 Seiten auf 1 oder 4 Seiten auf 1. bestätigen Sie mit der Taste OK.

Kopie im MOSAIK

Gescannte Blätter Ausgabe 1 Seite auf 1 2 Seite auf 1 4 Seite auf 1

- 6 Stellen Sie den gewünschten Zoomwert mit den Tasten ▲ oder ▼ im Bereich von 25 % BIS 400 % ein, und bestätigen Sie mit OK (nur verfügbar im Kopiermodus 1 Seite zu 1).
- Regulieren Sie die gewünschten Nullpunktwerte mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ der Zifferntastatur, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 8 Wählen Sie die Auflösung ENTWURF, AUTO, QUALITAT TEXT oder FOTO mit Hilfe der Tasten A oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 9 Wählen Sie den gewünschten Kontrast mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der
- 11 Wählen Sie die Art des Papiers NORMAL, DICKE mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.

Besondere Einstellungen für die Kopie

Die über dieses Menü erfolgten Einstellungen werden nach Ihrer Bestätigung als Standardeinstellungen des Gerätes übernommen.



Sollte die Qualität der Kopie Sie nicht mehr zufrieden stellen, können Sie eine Kalibrierung vornehmen.

Einstellung der Auflösung

Der Parameter **AUFLOESUNG** erlaubt Ihnen, die Auflösung der Fotokopien einzustellen.

▼ 841 - SONDERFUNKT./KOPIE/AUFLOESUNG

1 Wählen Sie die Auflösung mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ entsprechend der folgenden Tabelle:

Parameter	Bedeutung
ENTWURF	Niedrige Auflösung
AUTO	Standardauflösung für Dokumente mit Text und Grafiken.
QUALITAT TEXT	An Textdokumente angepasste Auflösung.
FOTO	An Dokumente mit Fotos angepasste Auflösung.

2 Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Taste OK drücken.

	Sie können die Auflösung auch
Hinweis	einstellen, indem Sie die Taste
	drücken.

Zoom-Parameter

Der Parameter **ZOOM** ermöglicht es, einen Ausschnitt des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern. Wählen Sie hierzu den Ausgangspunkt und einen Zoomwert im Bereich von 25 bis 400 %.


▼ 842 - SONDERFUNKT./KOPIE/ZOOM

- 1 Geben Sie den gewünschten Zoomwert über die alphanumerische Tastatur ein, oder wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ einen der vordefinierten Werte aus.
- 2 Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Taste OK drücken.

Ausgangspunkt des Scans parametrieren

Wenn Sie möchten, können Sie den Ausgangpunkt des Scanners ändern.

Indem Sie neue Werte für X und Y in mm (X < 210 und Y < 280) eingeben, verschieben Sie den Scanbereich, wie in der Grafik unten dargestellt.



▼ 844 - SONDERFUNKT./KOPIE/NULLPUNKT

1 Wählen Sie die Koordinaten X und Y mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. 2 Stellen Sie die gewünschten Koordinaten mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ ein, bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.

Einstellung des Kontrasts

Der Parameter **KONTRAST** erlaubt es Ihnen, den Kontrast der Fotokopien einzustellen.

▼ 845 - SONDERFUNKT./KOPIE/KONTRAST

- 1 Stellen Sie den gewünschten Kontrast mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ ein, bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.
- 2 Sie können auch direkt den Kontrast mit Hilfe der Taste einstellen: Drücken Sie mehrmals auf diese Taste bis zur gewünschten Einstellung (ohne das Menü 845).
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Helligkeitseinstellung

Der Parameter **HELLIGKEIT** erlaubt es, das Originaldokument aufzuhellen oder abzudunkeln.

▼ 846 - SONDERFUNKT./KOPIE/HELLIGKEIT

- 1 Stellen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ ein.
- 2 Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Taste OK drücken.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Einstellung der Art des Papiers

▼ 851 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERWAHL

- 1 Wählen Sie die Art des Papiers NORMAL oder DICK, das Sie benutzen, mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
- **2** Bestätigen Sie Ihre Einstellung, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Wahl des Papierfachs

Abhängig davon, welches Papierformat für die Papierfächer definiert ist, kann die Auswahl **Automatisch** zwei Bedeutungen haben. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Konstellationen beschrieben.

	Standardfach	Fach zum Kopieren
In allen Fächern dasselbe Papierformat	AUTOMATISCH	Auswahl zwischen dem Hauptfach und der manuellen Einführung
		Die manuelle Einführung wird verwendet.

	Standardfach	Fach zum Kopieren
Unterschiedlic hes Papierformat in den Fächern	AUTOMATISCH	Das Hauptfach wird verwendet.
	MANIII—II	Die manuelle Einführung wird verwendet.

▼ 852 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERZUFUH

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Standardpapierfach aus: AUTOMATISCH oder MANUELL.
- 2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Einstellung der Scanränder des Einzugscanners

Wenn Sie die seitlichen Ränder Ihres Dokuments beim Kopieren mit Ihrem Einzugscanner nach rechts oder links verschieben wollen.

▼ 853 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ RÄNDER

- 1 Einstellung der Verschiebung der Ränder links / rechts (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
- 2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Einstellung der Druckränder links und rechts

Wenn Sie die Seitenränder Ihres Dokuments nach links oder rechts beim Drucken verschieben möchten.

▼ 855 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ DRUCKRÄNDER

- 1 Einstellung der Verschiebung der Ränder links / rechts (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
- 2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Einstellung der Druckränder oben und unten

Wenn Sie die Seitenränder Ihres Dokuments beim Drucken nach oben oder unten verschieben möchten.

▼ 856 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ TOP DRUCK

- 1 Einstellung der Verschiebung der Ränder oben / unten (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
- 2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Einstellung des Papierformats

In diesem Menü legen Sie das Standardpapierformat für die manuelle Einführung und das Hauptfach fest. Außerdem können Sie die Standard-Scanbreite festlegen.

▼ 857 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERFORMAT

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Papierfach aus, für das Sie ein Standard-Papierformat festlegen möchten.
- 2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Papierformat aus. Beachten Sie hierzu die folgende Tabelle:.

Papierkassette	Verfügbares Papierformat
MAN. TRAY	A5, A4, Legal und Letter
AUTO. TRAY	A5, A4, Legal und Letter
SCANNER	LTR/LGL und A4

- 4 Bestätigen Sie durch drücken der Taste OK.
- 5 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Fax

Dieses Kapitel beschreibt alle Bedienungs- und Konfigurierungsfunktionen für Faxe.

Faxe versenden

Sofortiges Versenden

- 1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
- 2 Geben Sie die Faxnummer ein und drücken



Das Symbol **♦** blinkt während des Anwahlvorgangs. Das Symbol leuchtet dauernd, während die beiden Faxgeräte in Verbindung sind.

3 Nach dem Ende des Versendens wird der Anfangsbildschirm angezeigt.



Zum Ändern der Einwahlart nach Eingabe der Faxnummer drücken Sie **OK**.

Zeitversetztes Versenden

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ein Dokument zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

Um dieses zeitversetzte Versenden zu programmieren, müssen Sie die Nummer des Verbindungspartners angeben, den Start-Zeitpunkt Ihres Versands, die Art des Ladens des Dokuments und seine Seitenanzahl.

Zum Programmieren des zeitversetzten Sendens eines Dokuments:

1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.



Das Dokument muss im Einzugsfach bzw. auf dem Scannerglas richtig ausgerichtet sein. Andernfalls könnten leere oder unvollständige Seiten übertragen werden.

- 2 Wählen Sie → 31 FAX / MIT EXTRAS.
- 3 Geben Sie die Nummer des Partners ein, zu dem Sie eine zeitversetzte Sendung programmieren wollen oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und bestätigen Sie dann mit der Taste OK.
- 4 Neben der aktuellen Uhrzeit tragen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Dokument absenden wollen, und bestätigen Sie dann mit der Taste OK.
- 5 Wählen Sie SCAN S/W oder SCAN FARBE.
- **6** Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art des Ladens EINZUG oder SPEICHER und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 8 Sie können die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.

Ihr Dokument ist gespeichert und wird zum programmierten Zeitpunkt versandt.

Senden mit Verfolgung der Einwahl

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, über den Lautsprecher die Einwahl beim Faxversand mitzuhören. In diesem Fall beträgt die maximale Übertragungsgeschwindigkeit 14400 bps. Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel:

- hören, ob das Empfängerfax besetzt ist und daher den Zeitpunkt wählen, wenn die Leitung frei ist, um das Versenden des Dokuments zu starten,
- die Übertragung bei unsicheren Nummern kontrollieren usw.

Zur manuellen Einwahl:

- 1 Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀.
- 3 Geben Sie die Nummer des anderen Teilnehmers ein. Sobald Sie den Ton des anderen Faxgerätes hören, ist die Leitung frei, und Sie können das Versenden starten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um das Versenden des Dokuments zu starten.

Wenn Ihr Gerät parametriert ist einen Sendebericht zu drucken, erscheint die reduzierte Kopie der ersten Seite des Dokuments nicht im Bericht. Dies Zeigt an, dass es sich um eine manuelle Übertragung handelt.

Fax-Empfang

Die Abwicklung des Fax-Empfangs hängt von den Parametereinstellungen des Geräts ab. Mit den folgenden Parametern kann der Druck empfangener Faxe konfiguriert werden:

- Empfangsmodus, Seite 28;
- Empfang ohne Papier, Seite 28;
- Anzahl der Kopien, Seite 28;
- Empfang Faxgerät oder PC (Modell MFP), Seite 28;
- Verkleinerung von empfangenen Faxen, Seite 28;
- Technische Parameter, Seite 29.



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

Die folgende Tabelle zeigt, welches Fach zum Drucken empfangener Faxe verwendet wird. Maßgebend sind jeweils das Standardfach und das Papierformat in beiden Fächern.

Standardfach eingestellt auf Manuell:.

Format des Papiers in der manuellen Einführung	Format des Papiers im Hauptfach	Aktion
A4, Letter und Legal	A4, Letter und Legal	Das Fax wird auf Papier aus der manuellen Einführung gedruckt.
A4, Letter und Legal	A5	Das Fax wird auf Papier aus der manuellen Einführung gedruckt.
A5	A4, Letter und Legal	Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier in der manuellen Einführung ist nicht geeignet.
A5	A5	Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier in der manuellen Einführung ist nicht geeignet.
Standardfach eingestellt auf Automatisch:		

Standardfach eingestellt auf Automatisch:.

Format des Papiers in der manuellen Einführung	Format des Papiers im Hauptfach	Aktion
A4, Letter und Legal	A4, Letter und Legal	Das Fax wird mit automatischer Auswahl des Fachs gedruckt.
A4, Letter und Legal	A5	Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier im automatisch ausgewählten Fach ist nicht geeignet.
A5	A4, Letter und Legal	Das Fax wird auf Papier aus dem Hauptfach gedruckt.
A5	A5	Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier im automatisch ausgewählten Fach ist nicht geeignet.

Faxspeicher

Mit dem Faxspeicher können Sie alle Dokumente vertraulich im Speicher aufbewahren und brauchen sie nicht systematisch beim Empfang auszudrucken. Die Anzeigelampe **Faxnachrichten** signalisiert den Status des Faxspeichers:

- Dauerlicht: Der Faxspeicher ist aktiviert.
- Blinkend: Der Faxspeicher enthält Dokumente oder empfängt gerade Faxe.
- Aus: Speicher voll, das Terminal kann keine Dokumente mehr empfangen.
- Die Vertraulichkeit der empfangenen Dokumente kann durch Verwendung eines 4-stelligen Zugangscodes gesichert werden. Sobald er abgelegt ist, wird dieser Code abgefragt, um:
- · den Faxspeicher zu aktivieren oder zu deaktivieren,

 im Speicher des Faxgerätes enthaltene Faxnachrichten zu drucken.

Ablegen eines Zugangscodes für den Faxspeicher

→383 - FAX / FAXSPEICHER / SPEICHERCODE

1 Geben Sie den gewünschten Code ein (4 Ziffern, von 0000 verschieden) und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Aktivieren und Deaktivieren des Faxspeichers

▼382 - FAX / FAXSPEICHER / AKTIVIERUNG

- 1 Wenn Sie einen Zugangscode für den Faxspeicher eingerichtet haben, geben Sie diesen ein und bestätigen ihn mit der Taste OK.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option **MIT** oder **OHNE** und bestätigen Sie die Wahl mit der Taste **OK**.

Ausdrucken der gespeicherten Faxe



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

→381 - FAX / FAXSPEICHER / DRUCKEN

1 Wenn Sie einen Zugangscode für den Faxspeicher eingerichtet haben, geben Sie diesen ein und bestätigen ihn mit der Taste **OK**.

Die empfangenen Dokumente im Speicher werden ausgedruckt.

Weiterleitung der Faxe (Umleitung)

Diese Funktion erlaubt es, empfangene Faxe zu einem Teilnehmer aus dem Verzeichnis weiterzuleiten. Sie können auch alle weitergeleiteten Dokumente automatisch ausdrucken.

- 1 Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie zwei Maßnahmen durchführen:
- 2 die Weiterleitung aktivieren und die Adresse der Weiterübertragung des Faxes angeben.

Aktivierung der Weiterleitung



Achten Sie darauf, dass der Empfänger im Verzeichnis enthalten ist (siehe **Telefonbuch**, Seite 32).

→391 - FAX / WEITERLEIT. / AKTIVIERUNG

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ des Navigators die Option MIT.
- 2 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ wählen Sie den Empfänger im Verzeichnis und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 3 Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Wenn Sie **OHNE** wählen, erscheinen die Menüs **392** und **393** nicht in der Liste der Anleitung, wenn Sie sie ausdrucken.

Empfänger der Weiterleitung angeben

★392 - FAX / WEITERLEIT. / RUFNUMMER

- 1 Wählen Sie mit den Tasten

 und

 des Navigators den Empfänger im Verzeichnis aus.
- 2 Verlassen Sie dieses Menü mit der Taste



Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente

→393 - FAX / WEITERLEIT. / KOPIE

- 2 Bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 3 Verlassen Sie dieses Menü mit der Taste



Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick

Diese Funktion erlaubt es, die empfangenen Faxe zu einem USB-Stick umzuleiten, der an Ihr Terminal angeschlossen ist. Dieser USB-Stick wird zum Empfangsspeicher des Terminals.

Die umgeleiteten Faxe werden dann im USB-Stick im Format Tiff gespeichert und werden in folgender Weise benannt: "FAXAAMMJJHHMMSS", wobei AAMMJJHHMMSS dem Empfangsdatum und der - uhrzeit des Faxes entspricht.

Sie können die zu Ihrem USB-Stick umgeleiteten Dokumente auch automatisch ausdrucken, indem Sie das Menü 052 DRUCKEN aktivieren.

Aktivierung der Weiterleitung



Vor der Aktivierung der Funktion schließen Sie den USB-Stick an.

▼ 051 - MEDIEN / FAX-ARCHIVIERUNG / AKTIVIERUNG

- 1 Mit Hilfe der Tasten → oder A des Navigators wählen Sie die Option MIT und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 2 Verlassen Sie dieses Menü mit der Taste



Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente



Wichtig

Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.



Dieses Menü erscheint nur, wenn die Funktion **FAX-ARCHIVIERUNG** aktiviert ist.

▼ 052 - MEDIEN / FAX-ARCHIVIERUNG / DRUCKEN

1 Mit Hilfe der Tasten oder → , wählen Sie die Kopie-Option MIT, um die umgeleiteten Dokumente automatisch auszudrucken.

- 2 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- 3 Verlassen Sie dieses Menü mit der Taste



Sende-Warteschlange

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Zusammenfassung aller auf den Versand wartenden Dokumente, darunter die in der Ablage, im zeitversetzten Senden usw. Sie ermöglicht:

 die Warteschlange einzusehen oder zu ändern. In dieser Warteschlange sind die Dokumente folgendermaßen codiert:

laufende Nummer in der Warteschlange / Status des Dokuments / Telefonnummer des Partners.

Die Status der Dokumente können sein:

- TX: Übertragung
- **DEP**: in Ablage
- **ABR**: Abrufen
- **AUF**: Auftrag wird gerade ausgeführteine wartende Sendung

sofort auszuführen,

- Drucken eines Dokuments im Speicher, im Wartezustand oder in der Ablage;
- Drucken der Warteschlange, um den Zustand jedes wartenden Dokuments zu erhalten, wie:
 - laufende Nummer in der Schlange,
 - Nummer oder Name des Empfängers des Dokuments,
 - vorgesehener Zeitpunkt zum Senden (Fax),
 - Art der Operation bezüglich des Dokuments: Senden vom Speicher aus, zeitversetztes Senden, Ablage.
 - Anzahl der Seiten des Dokuments.
 - Größe des Dokuments (Prozentsatz vom Gesamtspeicherplatz).
- Löschen eines wartenden Sendeauftrags;

Eine wartende Sendung sofort ausführen

→ 61 - AUFTRAEGE / AUSFUEHREN

1 Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit den

Tasten **OK** oder , um den ausgewählten Sendeauftrag sofort auszuführen.

Die Warteschlange einsehen

→ 62 - AUFTRAEGE / AENDERN

- 1 Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.
- 2 Sie können die Parameter des ausgewählten Sendeauftrags ändern; dann bestätigen Sie Ihre

Änderungen durch Drücken der Taste



Löschen eines Sendeauftrags aus dem Speicher

→ 63 - AUFTRAEGE / LOESCHEN

Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.

Drucken eines Dokuments im Wartezustand oder in der Ablage

→64 - AUFTRAEGE / DOK. DRUCKEN

1 Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.

Drucken der Warteschlange

-65 - AUFTRAEGE / LISTE DRUCKEN

Es wird ein Übersichtsdokument mit der Bezeichnung **AUFTRAGSLISTE** gedruckt.

Abbrechen einer laufenden Sendung

Das Abbrechen einer laufenden Sendung ist möglich, gleichgültig um welche Art von Sendung es sich handelt. Der Abbruchvorgang unterscheidet sich je nachdem, ob die Sendung an einen oder mehrere Empfänger geht.

- Bei einer Sendung an einen Empfänger aus dem Speicher wird das Dokument im Speicher gelöscht.
- Bei einer Sendung an mehrere Empfänger wird nur der Empfänger, dessen Sendung im Augenblick des Abbrechens läuft, aus der Sende-Warteschlange gelöscht.

Zum Abbrechen einer laufenden Sendung:

1 Drücken Sie die Taste Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, das Abbrechen durch erneutes



2 Drücken Sie die Taste , um das Abbrechen der laufenden Sendung zu bestätigen.

Wenn Ihr Gerät parametriert ist, einen Sendebericht zu drucken, wird dieser gedruckt und zeigt Ihnen an, dass das Abbrechen der Übertragung vom Bediener verlangt worden ist.

Sende- und Empfangsabruf von Faxen

Sie können ein Dokument in Ihrem Faxgerät in Sendeabruf legen, zur Verfügung für alle Partner, die es über die Funktion Empfangabruf anrufen.

Zur Programmierung des Sendeabrufs eines **Dokuments** muss sein Typ angegeben werden:

- Einmal, es kann nur ein einziges Mal aus dem Speicher oder dem Einzug abgerufen werden,
- Mehrfach, es kann so oft wie gewünscht aus dem Speicher abgerufen werden.

Zum Programmieren eines Empfangsabrufs muss der Abrufpartner angegeben werden; dann können Sie je nach gewünschtem Abruf:

- einen sofortigen Empfangsabruf starten,
- einen zeitversetzten Empfangsabruf durch Angebe des gewünschten Zeitpunktes programmieren,

einen Empfangsabruf von mehreren Partnern, sofort oder zeitversetzt, starten.

Sendeabruf eines Dokuments

- 1 Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
- 2 Wählen Sie **→34 FAX** / **EMPFANGABRUF** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie die Art des Sendeabrufs nach folgender Tabelle:

Menü	Vorgang	
Einfach	1	Wählen Sie den EINZUG oder den SPEICHER .
	2	Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste OK .
	3	Geben Sie die Seitenanzahl des Dokuments ein, das Sie in den Sendeabruf legen wollen.
Mehrfach	1	Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste OK .
	2	Geben Sie die Seitenanzahl des Dokuments ein, das Sie in den Sendeabruf legen wollen.

3 Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste OK drücken.

Empfangsabruf eines Dokuments aus dem Sendeabruf

→33 - FAX / EMPFANGABRUF

1 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein, von der Sie das Dokument abrufen wollen, oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl.

Sie können unter Verwendung der Taste (4) mehrere Dokumente abrufen.

2 Je nach Art des durchzuführenden Empfangsabrufs müssen Sie:

Menü	Vorgang
Sofortiger Empfangsabruf	1 Drücken Sie die Taste 👂.
	1 Drücken Sie die Taste OK .
Zeitversetzter Empfangsabruf	2 Neben der aktuellen Uhrzeit tragen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Dokument abrufen wollen, und bestätigen Sie dann mit der Taste.

Parameter/ Einstellungen

Sie können Ihr Terminal je nach Verwendungszweck und Wunsch einstellen. Sie finden in diesem Kapitel die Beschreibung der Funktionen.

Sie können das Funktionsmenü und die Einstellungen Ihres Multifunktionsterminals ausdrucken.

Datum/Uhrzeit

Sie können jederzeit Datum und Uhrzeit Ihres Multifunktionsterminals ändern.

▼ 21 - EINSTELLUNGEN / DATUM/ZEIT

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 21 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit OK.
- Geben Sie nacheinander die Ziffern des gewünschten Datums und der Uhrzeit ein. Zum Beispiel drücken Sie für den 17. Mai 2006 um 9.33 Uhr auf 1 7 0 5 0 6 0 9 3 3), dann bestätigen Sie mit OK.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.



Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens

Ihr Multifunktionsterminal gibt Ihnen die Möglichkeit, auf alle gesendeten Faxe die Nummer und den Namen zu drucken, die Sie gespeichert haben.

So speichern Sie Ihre Faxnummer und Ihren Namen:

▼22 - EINSTELLUNGEN / NUMMER/NAME

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 22 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit **OK**.
- **2** Geben Sie die Telefonnummer Ihres Terminals ein (maximal 20 Ziffern). Bestätigen Sie durch **OK**.
- 3 Geben Sie Ihren Namen ein (maximal 20 Zeichen). Bestätigen Sie durch OK.

Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben C eingeben möchten, drücken Sie die Taste C, bis der Buchstabe auf dem Bildschirm angezeigt wird.

4 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.





Der Parameter KOPFZ. SENDEN muss auf MIT eingestellt sein.

Art des Netzes

Sie können Ihr Faxgerät entweder (Hauptanschluss) an ein öffentliches Telefonnetz anschließen oder (Nebenstelle) an ein internes Telefonnetz mit einer Vermittlungseinrichtung. Wählen Sie das passende Netzwerk aus.

Zur Auswahl der Art des Netzes:

▼ 251 - EINSTELLUNGEN / TELEFONNETZ / ANSCHLUSSART

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 251 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit OK.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option **Nebenstelle** oder **Hauptanschluss**, dann bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Landeseinstellungen

Mit diesen Parametern kann das Terminal in verschiedenen vorparametrierten Ländern und in verschiedenen Sprachen benutzt werden.

Land

Durch Wahl eines Landes initialisiert man:

- · die Parameter seines öffentlichen Telefonnetzes,
- · seine voreingestellte Sprache.

Zur Auswahl des Landes:

→201 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / LAND

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 201 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit OK.
- **2** Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK** .

Telekommunikationsnetzwerk

Mit diesem Parameter können Sie manuell die Art des öffentlichen Telefonnetzes für ein Land angeben, damit Ihr Terminal im öffentlichen Telefonnetz des gewählten Landes gemäß den geltenden Normen kommunizieren kann.

Per Voreinstellung wird mit dem Befehl ≠201 automatisch der Typ des öffentlichen Telefonnetzes des ausgewählten Landes eingestellt.



Dieser Parameter ist nicht zu verwechseln mit dem Parameter **Anschlussart**, mit dem man zwischen einem öffentlichen und einem internen Telefonnetz wählen kann.

Zur manuellen Auswahl der Art des zu verwendenden öffentlichen Telefonnetzes:

▼202 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / TELEFONNETZ

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 202 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit OK.
- **2** Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Einstellen der Anzeige-Sprache

Sie können eine andere Sprache für die Anzeige der Menüs wählen. Ansonsten verwendet das Terminal Englisch als Sprache.

So wählen Sie die Sprache aus:

▼ 203 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG /SPRACHE

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 203 mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie mit OK.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▼ und ▲ aus und bestätigen Sie mit OK .
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.



Amtsvorwahl

Diese Funktion wird verwendet, wenn Ihr Fax in einem privaten Netz eingerichtet ist, hinter einer Firmen-Vermittlungseinrichtung. Sie erlaubt Ihnen das automatische Hinzufügen einer (hier zu definierenden) **Amtsvorwahl**, mit der Sie dann automatisch aus diesem Firmennetz hinauswählen, unter der Bedingung, dass:

- die firmeninternen Nummern, für welche die Vorwahl nicht gebraucht wird, kurze Nummern unter der Minimallänge sind (zum Beispiel 10 Ziffern in Frankreich),
- die externen Nummern, für welche die Vorwahl gebraucht wird, lange Nummern über oder gleich der Minimallänge sind (zum Beispiel 10 Ziffern in Frankreich).

Die Programmierung der Amtsvorwahl Ihres Faxgerätes besteht aus zwei Schritten:

- **1** Angabe der **Minimallänge** (oder gleich) der firmenexternen Telefonnummern,
- 2 Angabe der Amtsvorwahl zum Hinauswählen aus dem Firmennetz. Diese Vorwahl wird automatisch vorangestellt, wenn eine firmenexterne Nummer eingegeben wird.



Wenn Sie eine Amtsvorwahl angeben, geben Sie sie nicht bei den im Verzeichnis gespeicherten Nummern an: Sie wird jeder Nummer automatisch hinzugefügt.

▼252 - EINSTELLUNGEN / TELEFONNETZ / VORWAHL

- 1 Geben Sie die erforderliche minimale Länge für externe Rufnummern ein, und bestätigen Sie mit **OK**. Diese minimale Länge muss im Bereich von 1 bis 30 liegen.
- 2 Geben Sie die erforderliche Amtsvorwahl ein (maximal 5 Zeichen) und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Sendebericht

Sie können für die Verbindungen über das Telefonnetz (STN) einen **Sendebericht** drucken.

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Kriterien zum Druck der Berichte:

- MIT: Ein Bericht wird ausgegeben, wenn die Sendung korrekt abgelaufen ist, oder wenn sie endgültig abgebrochen wird. Es gibt aber nur einen einzigen Bericht pro Sendeauftrag,
- OHNE: Keine Ausgabe eines Berichts, jedoch führt Ihr Faxgerät in seinem Sendejournal alle durchgeführten Sendungen auf,
- IMMER: Ein Bericht wird bei jedem Sendeversuch gedruckt,
- BEI FEHLER: Ein Bericht wird nur gedruckt, wenn die Sendeversuche einen Fehler ergeben haben und der Sendeauftrag endgültig abgebrochen ist.

Jedem Sendebericht wird aus dem Speicher automatisch ein verkleinertes Abbild der ersten Seite des Dokuments beigefügt. Zur Auswahl der Art des Berichts:

▼231 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEBERICHT

1 Wählen Sie die gewünschte Option Mit, Ohne, Immer oder Bei Fehler und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.

Art des Ladens der Dokumente

Sie können die Art des Ladens Ihrer Dokumente beim Senden wählen:

- aus dem Speicher; das Senden kann nur nach der Speicherung des Dokuments und der Wahl erfolgen.Damit können Sie Ihre Originale schneller wiedererlangen.
- aus dem Einzug des Durchlaufscanners; das Senden geschieht nach der Wahl.
 Damit kann man sehr voluminöse Dokumente versenden (deren Größe die Kapazität des Speichers übersteigen kann).

Zur Auswahl der Art des Ladens der Dokumente:

→232 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEART

1 Wählen Sie die gewünschte Option SPEICHER oder EINZUG und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.

Im Modus "Einzug" enthält der Sendebericht nicht das verkleinerte Abbild.

Tarifgünstige Tageszeit

Diese Funktion erlaubt Ihnen, das Versenden eines Faxes in die "verkehrsarme Zeit" zu verschieben und so Ihre Telefonkosten zu reduzieren.

Die **tarifgünstige Tageszeit**, als die Zeit mit dem günstigsten Tarif im Telefonnetz (in den "verkehrsarmen" Stunden) definiert, ist in der Voreinstellung von 19.00 bis 07.30 Uhr programmiert. Diese Zeit können Sie jedoch ändern

Zum Ändern der tarifgünstigen Tageszeit:

▼233 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / ECO ZEIT

1 Geben Sie die Zeiten des neuen tarifgünstigen Bereiches ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.

Zur Nutzung der tarifgünstigen Tageszeit:

→32 - FAX / SPARMODUS

- 1 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und bestätigen Sie sie mit der Taste OK.
- 2 Wählen Sie SCAN S/W oder SCAN FARBE.
- 3 Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 4 Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art des Ladens EINZUG oder SPEICHER und bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 5 Sie können die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.

Empfangsmodus

Mit dieser Funktion können Sie, wenn Sie ein externes Gerät (Telefon, Anrufbeantworter) an Ihrem Terminal haben, das Gerät wählen, das die Faxe und / oder die Sprachanrufe annimmt.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Empfangsmoden:

- MANUELL: Das Terminal empfängt kein Dokument automatisch. Wenn Sie ein Fax erhalten, müssen Sie
 - orücken, um es am Terminal zu die Taste empfangen.
- FAX: Der Fax-Empfang schaltet sich immer am Terminal ein.
- **FAXSPEICHER.** : Der Fax-Empfang schaltet sich automatisch am Terminal ein, der Empfang von Telefongesprächen schaltet sich automatisch auf das externe Gerät.

Zur Auswahl des Empfangsmodus:

▼241 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / MODUS

- 1 Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.
- 2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

Empfang ohne Papier

Ihr Fax bietet Ihnen die Möglichkeit, den Empfang von Dokumenten zu akzeptieren oder abzulehnen, wenn sein Drucker nicht verfügbar ist (kein Papier usw.).

Wenn der Drucker Ihres Fax nicht verfügbar ist, haben Sie die Wahl zwischen zwei Empfangsmoden:

- Empfangsmodus Papierende, Ihr Fax legt die empfangenen Faxe im Speicher ab,
- Empfangsmodus Kein Empf., Ihr Fax lehnt die ankommenden Anrufe ab.

Zur Auswahl des Empfangsmodus:

▼242 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PAPIERENDE

1 Wählen Sie die gewünschte Option In Speicher oder Kein Empf. und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.



Der Papiermangel wird durch ein Piepsignal und eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Die empfangenen Faxe werden dann im Speicher aufbewahrt (Symbol Faxnachrichten blinkt), um nach dem Einlegen von Papier ausgedruckt zu werden.

Anzahl der Kopien

Sie können die empfangenen Dokumente in mehreren Exemplaren (1 bis 99) ausdrucken.

Zum Einstellen der Anzahl der Exemplare für jedes empfangene Dokument:

▼243 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / ANZ.AUSDRUCK

1 Geben Sie die Zahl entsprechend gewünschten Anzahl an Kopien ein und bestätigen Sie sie mit der Taste OK.

Bei jedem Empfang eines Dokuments druckt Ihnen Ihr Faxgerät die angegebene Anzahl an Kopien aus.

Empfang Faxgerät oder PC (Modell MFP)

Dieses mit einer angepassten Software auf Ihrem PC (Software mitgeliefert oder als Option, je nach Modell) verknüpfte Menü erlaubt es, das Gerät auszuwählen, das die Dokumente empfängt:

- das Faxgerät,
- den PC.
- den PC, wenn verfügbar, sonst das Faxgerät.

→244 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PC

Weitere Details finden Sie im Abschnitt Fax-Übertragung, Seite 44 im Kapitel "PC-Funktionen".

Verkleinerung von empfangenen Faxen

In diesem Menü können Sie die empfangenen Faxe für den Ausdruck verkleinern. Diese Anpassung kann automatisch oder manuell erfolgen.

Automat. Modus

In diesem Modus werden die empfangenen Faxe automatisch verkleinert.

So aktivieren Sie den automatischen Modus:

Bedeutung

▼246 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN /REDUCTION

- **1** Wählen Sie die Option **Automatisch** und bestätigen Sie mit **OK**.
- 2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.



Parameter

Manueller Modus:

Das Gerät gibt eine Verkleinerung um 70 bis 100 % vor. Bei Einstellungen außerhalb dieses Bereichs wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Diese fest eingestellte Verkleinerung wird beim Drucken empfangener Dokumente verwendet, und zwar unabhängig vom Papierformat.

So aktivieren Sie den manuellen Modus:

→246 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / REDUCTION

- 1 Wählen Sie die Option FIXED und bestätigen Sie mit OK.
- 2 Geben Sie den gewünschten Verkleinerungswert im Bereich von 70 bis 100 ein und bestätigen Sie mit OK
- 3 Drücken Sie zum Verlassen dieses Menüs die Taste .

Technische Parameter

Ihr Terminal ist bereits in einer Grundeinstellung parametriert, wenn Sie es erhalten. Sie können es jedoch an Ihre genauen Bedürfnisse durch Einstellen der technischen Parameter anpassen.

Zur Einstellung der Technischen Parameter:

→29 - EINSTELLUNGEN / PARAMETER

- **1** Wählen Sie den gewünschten Parameter und bestätigen mit der Taste **OK**.
- 2 Ändern Sie die Parameter mit den Tasten ➤ und ▲ entsprechend der folgenden Tabelle und bestätigen Sie mit **OK**.

Parameter	Bedeutung
1 - Auflösung	Voreingestellter Wert der Scan- Auflösung der zu sendenden Dokumente.
2 - Kopfz. senden	Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden alle von Ihren Verbindungspartnern empfangenen Dokumente mit einer Kopfzeile gedruckt, die Ihren Namen, Ihre Nummer und die Anzahl der Seiten enthält.
	Warnung: Wenn Sie ein Fax vom Dokumenteneinzug aus versenden, erscheint die Sende-Kopfzeile nicht auf dem durch Ihren Partner empfangenen Dokument.

	· ·
3 - Sendegeschw	Wahl der Fax-Sendegeschwindigkeit. Wenn die Qualität der Telefonleitung gut ist (angepasst, ohne Echo), erfolgen die Übertragungen im Allgemeinen mit der Maximalgeschwindigkeit. Dennoch kann es bei bestimmten Übertragungen notwendig sein, die Sendegeschwindigkeit zu begrenzen.
4 - Echoschutz	Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird das Echo auf der Leitung bei Übertragungen auf lange Distanz gedämpft.
6 - Uebersee	Bei bestimmten Anrufen über lange Distanz (Satelliten) kann das Echo auf der Leitung die Übertragung schwierig machen.
7 - Anzeige	Wahl zwischen der Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit und der Anzeige der Nummer der gerade übertragenen Seite.
8 - Energiesparen	Wahl der Verzögerungszeit für das Setzen der Peripheriegeräte in Standby-Modus. Nach dieser Zeit (in Minuten) des Nicht-Gebrauchs oder während des Zeitbereichs Ihrer Wahl gehen das Peripheriegeräte in den Standby-Modus.
10 - Kopfz. druck.	Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden alle durch Ihr Terminal empfangenen Dokumente mit einer Kopfzeile bedruckt, die den Namen und die Nummer des Absenders sowie das Druckdatum Ihres Terminals und die Anzahl der Seiten enthält.
11 - Empfangs- Geschw-	Wahl der Fax- Empfangsgeschwindigkeit. Wenn die Qualität der Telefonleitung gut ist (angepasst, ohne Echo), erfolgen die Übertragungen im Allgemeinen mit der Maximalgeschwindigkeit. Dennoch kann es bei bestimmten Übertragungen notwendig sein, die Sendegeschwindigkeit zu begrenzen.
12 - Rufsignale	Anzahl der Rufsignale, um Ihr Gerät automatisch einzuschalten.
13 - Discard size	Der Parameter Discard Size gilt nur für den Druck empfangener Faxe. Die Anzahl der Zeilen eines Dokuments kann für das Druckpapierformat zu groß sein. Dieser Parameter definiert den Schwellenwert, ab dem alle weiteren Zeilen auf einer zweiten Seite gedruckt werden. Unterhalb dieses Schwellenwerts werden alle zusätzlichen Zeilen gelöscht. Wenn Sie die Option Mit wählen, gilt der Schwellenwert 3 Zentimeter. Wenn Sie die Option Ohne wählen, gilt der Schwellenwert 1 Zentimeter.

Parameter	Bedeutung
20 - E.C.M.	Wenn aktiv, erlaubt dieser Parameter die automatische Korrektur von Übertragungsfehlern infolge einer gestörten Telefonleitung. Dieser Parameter ist nützlich, wenn die Leitungen schlecht oder verrauscht sind. Andererseits können die Übertragungszeiten länger sein.
79 - Tonerführung	Dieser Parameter unterstützt Sie bei der Überwachung des Verbrauchsmaterials. In der Einstellung Mit [0-10%] kann die Tonerkartusche nur dann ausgetauscht werden, wenn der Füllstand den Schwellenwert erreicht hat. Wenn es erforderlich sein sollte, die Tonerkartusche vorzeitig zu wechseln, setzen Sie den Parameter auf Mit [0-100%] und tauschen die Kartusche aus (siehe Kapitel Instandhaltung, Seite 51). Diese Vorgehensweise wird nicht empfohlen, da das Deaktivieren der Tonerverwaltung (Parametereinstellung Ohne) dazu führen kann, dass ein Fax verloren geht oder Toner in den Druckmechanismus gelangt. In der Einstellung Ohne wird auf dem Bildschirm Toner ? % angezeigt.
80 - Toner sparen	Hellt den Druck auf, um Tinte der Tonerkartusche zu sparen.
91 - Timeout Fehler	Wartezeit vor dem Löschen des zur Zeit gedruckten Dokuments aufgrund einer Druckerstörung im PC-Modus.
92 - Warten Timeout	Wartezeit der vom PC kommenden Daten vor dem Löschen des PC-Druckauftrages.
93 - Format andern	Änderung des Seitenformats. Damit können Sie ein Dokument im Format LETTER auf A4-Seiten drucken, indem Sie diesen Parameter auf BRIEF/A4 einstellen.

Funktionsmenü ausdrucken



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

▼ 51 - DRUCKEN / FUNCTIONS LIST

1 Drücken Sie auf ✓ und geben Sie 51 mit der Zifferntastatur ein. Der Druck des Funktionsmenüs beginnt.

Journale drucken



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

Die Sende- und Empfangsjournale geben die 30 letzten (bei Senden und Empfangen) von Ihrem Faxgerät durchgeführten Übertragungen an.

Alle 30 Übertragungen wird ein automatischer Ausdruck angestoßen. Sie können jedoch jederzeit selbst einen Ausdruck davon verlangen.

Jedes Journal (Senden und Empfangen) enthält in einer Tabelle folgende Informationen:

- Datum und Uhrzeit des Versands oder des Empfangs des Dokuments,
- Angabe des Partners,
- Sendeauflösung (Normal, Hoch, Sehr hoch oder Photo),
- Anzahl der gesendeten oder empfangenen Seiten,
- Dauer der Übertragung,
- Ergebnis des Sendens oder Empfangs: vermerkt als Korrekt, wenn es gut verlaufen ist, oder

Informationscode für besondere Übertragungen (Abruf, manuelle Übertragung usw.),

 Ursache des Fehlschlagens der Übertragung (zum Beispiel: der Partner hebt nicht ab).

Zum Drucken der Journale:

▼52 - DRUCKEN / LOGS

Der Druck der Liste der Journale wird gestartet.

Sende- und Empfangsjournal werden auf derselben Seite gedruckt.

Drucken der Liste der Einstellungen



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

So drucken Sie die Liste der Einstellungen:

▼54 - DRUCKEN / EINSTELLUNGEN

Sperrung

Diese Funktion erlaubt es, Unbefugten den Zugriff auf das Gerät zu verweigern. Ein Zugangscode wird jedes Mal erfragt, wenn jemand dies Gerät benutzen will. Nach jeder Benutzung verriegelt das Gerät sich automatisch.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie vorher einen Sperrcode definieren.

▼ 811 - SONDERFUNKT./SPERRE/SPERRCODE

- **2** Geben Sie den Sperrcode (4 Ziffern) auf der Tastatur ein und bestätigen Sie mit **Bestät.**



Wenn bereits ein Code gespeichert ist, geben Sie den alten Code ein, bevor Sie den neuen eingeben.

3 Geben Sie erneut Ihren Sperrcode (4 Ziffern) mit der Tastatur ein, bestätigen Sie mit **Bestät.**

4 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



drücken.

Sperren der Tastatur

Bei jeder Benutzung Ihres Terminals müssen Sie Ihren Code eingeben.

▼ 812 - SONDERFUNKT./SPERRE/TASTATUR

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 812 mit der Tastatur ein.
- **2** Geben Sie den Sperrcode ein und bestätigen Sie mit **Bestät.**
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ die Option MIT und bestätigen Sie mit Bestät.
- 4 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



drücken.

Sperrung der Wahl

Diese Funktion sperrt die Wahl, und die Zifferntastatur wird funktionslos. Senden ist nur über die Nummern im Verzeichnis erlaubt.

Zugang zum Menü der Wahlsperre:

▼ 813 - SONDERFUNKT./SPERRE/NUMMERN

- **1** Geben Sie den vierstelligen Sperrcode mit der Zifferntastatur ein.
- 2 Bestätigen Sie mit OK.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ des Navigators die Option NUR VERZEICHN.
- 4 Bestätigen Sie mit OK.

Zähler ablesen

Sie können jederzeit die Aktivitätszähler Ihres Gerätes einsehen.

Sie können folgende Aktivitätszähler einsehen:

- · Anzahl der gesendeten Seiten,
- · Anzahl der empfangenen Seiten,
- · Anzahl der gescannten Seiten,
- · Anzahl der gedruckten Seiten.

Zähler der gesendeten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ 821 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GESENDETE S.

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 821 mit der Tastatur ein.
- 2 Die Anzahl der gesendeten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Zähler der empfangenen Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ 822 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/EMPFANGENE S.

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 822 mit der Tastatur ein.
- 2 Die Anzahl der empfangenen Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Zähler der gescannten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ 823 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GESCANNTE S.

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 823 mit der Tastatur ein.
- **2** Die Anzahl der gescannten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Zähler der gedruckten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ 824 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GEDRUCKTE S.

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 824 mit der Tastatur ein.
- 2 Die Anzahl der gedruckten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Verbrauchsstatus anzeigen

Sie können jederzeit die verbleibende Menge in der Tintenkartusche kontrollieren. Diese Angabe erscheint in Prozent.

▼ 86 - SONDERFUNKT./VERBRAUCHSMAT.

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 86 mit der Tastatur ein.
- **2** Die Prozentangabe des verfügbaren Toners erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Verlassen Sie das Menü mit der Taste

Kalibrierung Ihres Scanners

Sie können diese Operation ausführen, wenn Sie mit der Qualität der fotokopierten Dokumente nicht mehr zufrieden sind.

▼ 80 - SONDERFUNKT./KALIBRIEREN

- **1** Legen Sie ein weißes Blatt Papier in den Durchlaufscanner.
- 2 Drücken Sie ▼, geben Sie mit der Tastatur 80 ein und bestätigen Sie mit Bestät.
- **3** Der Scanner wird eingeschaltet, und die Kalibrierung wird automatisch ausgeführt.
- **4** Am Ende der Kalibrierung zeigt das Gerät die Warteoberfläche an.

Telefonbuch

Sie können ein Telefonverzeichnis anlegen, indem Sie Einträge der Verbindungspartner speichern und auch Gruppen von Partnern bilden. Das Gerät kann bis zu 250 Kurzwahlen speichern, darunter 32 Gruppenwahlnummern und 20 (40)¹ Zielwahlnummern .

Für alle 250 Kurzwahlnummern und Gruppenrufnummern können Sie Daten erstellen, abrufen, ändern und löschen. Sie können das Verzeichnis drucken.

Sie können Ihr Telefonbuch auch vom PC-Kit aus anlegen und pflegen. Gehen Sie zum Kapitel PC-Funktionen (Modell MFP).

Erstellen von Kurzwahlen

So erstellen Sie eine Kurzwahl:

▼ 11 - VERZEICHNIS/NEUER KONTAKT

- 1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 11 ein.
- 2 Geben Sie den NAMEN des Teilnehmers über die alphanumerische Tastatur ein (max. 20 Zeichen), und bestätigen Sie mit OK Hinweise zum Ändern der Zeichen finden Sie im Abschnitt Eingeben von Zeichen über die alphanumerische Tastatur, Seite 14.
- 3 Geben Sie die **RUFNUMMER** des Teilnehmers mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur ein (maximal 30 Zeichen), und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie im Telefonbuch mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur die KURZWAHL aus, oder übernehmen Sie die angezeigte Nummer, und bestätigen Sie mit OK.
- 5 Wählen Sie W.ONE-TOUCH, wenn Sie diesem Eintrag eine Zielwahltaste als Tastenkürzel zuordnen möchten. Die erste freie Zielwahltaste wird angezeigt. Drücken Sie ▼ oder ▲, wenn Sie eine andere Zielwahltaste belegen möchten. Bestätigen Sie durch OK.
- 6 Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ die GESCHW für den Faxversand aus. Verfügbar sind die Werte 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 und 33600. Bestätigen Sie durch OK. Für eine Telefonleitung guter Qualität wird die maximale Geschwindigkeit empfohlen.



Wenn Ihr Multifunktionsgerät an eine Vermittlungseinrichtung (PABX) angeschlossen ist, können Sie eine Pause nach der Wahl der externen Vorwahlziffer programmieren. Setzen Sie hierzu hinter die Amtsleitungsvorwahl das Zeichen "/", indem Sie für einige Sekunden die Taste "0" drücken.

Erstellen von Gruppenwahlen

So erstellen Sie eine Gruppenwahl:

▼ 12 - VERZEICHNIS/NEUE LISTE

- 1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 12 ein.
- 2 Geben Sie den GRUPPENNAMEN mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur ein (maximal 20 Zeichen), und bestätigen Sie mit OK.
- 3 CALLED NUMBER: Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Teilnehmer für die Gruppenwahlliste aus den vorhandenen Einträgen aus, oder drücken Sie direkt die Zielwahltaste, die dem Teilnehmer zugeordnet ist, und bestätigen Sie mit OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Teilnehmer, den Sie in die Gruppenwahlliste aufnehmen möchten.
- 4 Geben Sie die GRUPPENNUMMER, die der Gruppenwahl zugeordnet ist, über die alphanumerische Tastatur ein, oder übernehmen Sie die angezeigte Nummer, und bestätigen Sie mit OK.
- 5 Wählen Sie W.ONE-TOUCH, wenn Sie dieser Gruppenwahl eine Zielwahltaste als Tastenkürzel zuordnen möchten. Die erste freie Zielwahltaste wird angezeigt. Drücken Sie ▼ oder ▲, wenn Sie eine andere Zielwahltaste belegen möchten. Bestätigen Sie mit OK.



Die Listen werden im Verzeichnis durch den Buchstaben L in Klammern neben dem Namen gekennzeichnet.

Ändern eines Eintrags

So ändern Sie eine Kurz- oder Gruppenwahl:

▼ 13 - VERZEICHNIS/AENDERN

- 1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 13 ein.

- **4** Der Cursor wird am Ende der Zeile platziert. Drücken Sie **C**, um Zeichen zu löschen.
- **5** Geben Sie den neuen Eintrag ein, und bestätigen Sie mit **OK**.
- **6** Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Zeile, die Sie ändern möchten.

^{1.} Modell MFP

Löschen eines Eintrags

So löschen Sie eine Kurz- oder Gruppenwahl:

▼ 14 - VERZEICHNIS/LOESCHEN

- 1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 14 ein.
- 3 Bestätigen Sie den Löschvorgang mit OK.
- **4** Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Kurz- oder Gruppenwahlen, die Sie löschen möchten.

Drucken des Verzeichnisses



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

So drucken Sie das Verzeichnis aus:

▼ 15 - VERZEICHNIS/DRUCKEN

1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 15 ein.

Das Verzeichnis wird in alphabetischer Reihenfolge ausgedruckt. Die Einträge sind in die folgenden drei Kategorien gegliedert:

- · Telefonbuch (Kurzwahl- und Gruppenwahlliste),
- · Gruppenwahlliste,
- · Zielwahlliste.

Speichern und Wiederherstellen des Verzeichnisses (Smartcard-Option)

▼ 16 - VERZEICHNIS / SAVE/LOAD

Mit dieser Funktion kann der Inhalt des Verzeichnisses auf einer Smartcard gespeichert und bei Bedarf wieder auf das Gerät übertragen werden.



Diese Funktion steht nur Servicetechnikern mit Smartcard zu Verfügung.

So **speichern** Sie den Inhalt des Verzeichnisses auf der Smartcard:

- 1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 16 ein.
- 2 Wählen Sie **SPEICH.**, um die Verzeichniseinträge auf der Smartcard zu speichern.
- 3 Setzen Sie die Smartcard ein.

So stellen Sie den Inhalt des Verzeichnisses von der Smartcard **wieder her**:

1 Drücken Sie ▼, und geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur 16 ein.

- Wählen Sie LOAD, um die Verzeichniseinträge von der Smartcard wieder auf das Gerät zu übertragen.
- 3 Bestätigen Sie mit der Taste OK.
- 4 Setzen Sie die Smartcard ein.

USB Memory Stick (Modell MFP)

Sie können einen USB Memory Stick an der Vorderseite Ihres Terminals anschließen. Die gespeicherten Dateien der Formate TXT, TIFF und JPEG werden analysiert, und Sie können die folgenden Funktionen durchführen:

- Ausdrucken der auf Ihrem USB Memory Stick gespeicherten Dateien¹,
- Löschen der Dateien vom USB Memory Stick,
- Starten einer Analyse des Inhalts des verwendeten USB Memory Sticks,
- Scannen eines Dokuments auf Ihren USB Memory Stick,
- Fax-Archivierung (siehe Abschnitt Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick, Seite 24).

Gebrauch des USB Memory Sticks



Drucken Ihrer Dokumente



Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.

Sie können die gespeicherten Dateien oder eine Liste der auf Ihrem USB Memory Stick vorhandenen Dateien drucken.

Drucken der Liste der auf dem Stick vorhandenen Dateien

So drucken Sie die Liste der auf dem Stick vorhandenen Dateien:

▼01 - MEDIA/DOK. DRUCKEN/LISTE

- Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
- 2 Auf dem Bildschirm wird ANALYSE MEDIA angezeigt.
- 3 Wählen Sie **DOK. DRUCKEN** mit Hilfe der Tasten
 ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie LISTE mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit OK
- Aufgrund von Einschränkungen in Bezug auf das Format kann es sein, dass einige TIFF-Dateien auf dem USB Memory Stick nicht gedruckt werden können.

- 5 Die Liste der Dateien wird in einer Tabelle mit folgenden Informationen ausgedruckt:
 - Die analysierten Dateien werden in aufsteigender Reihenfolge in Einerschritten indiziert;
 - der Name der Dateien mit Erweiterung;
 - das Datum der letzten Speicherung der Dateien;
 - die Größe der Dateien in Kilobyte.

Drucken der auf dem Stick befindlichen Dateien

So drucken Sie die auf dem Stick befindlichen Dateien:

▼01 - MEDIA/DOK.DRUCKEN/DATEI

- 1 Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
- 2 Auf dem Bildschirm wird ANALYSE MEDIA angezeigt.
- 3 Wählen Sie DOK. DRUCKEN mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit OK.
- 4 Wählen Sie **DATEI** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Dateien zu drucken:
 - **ALLES**, um alle Ihre auf dem Stick enthaltenen Dateien zu drucken.
 - Wählen Sie **ALLES** mit Hilfe der Tasten ▼ oder • und bestätigen Sie mit **OK** Der Druck wird automatisch gestartet.
 - SERIES, um nur eine oder mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu drucken.
 Wählen Sie SERIE mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit OK.

ERSTE DATEI und die erste indizierte Datei erscheinen auf dem Bildschirm. Wählen Sie die zu druckende Datei mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und bestätigen Sie mit **OK** Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.

LETZTE DATEI erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ die weiteren zu druckenden Dateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Taste



- ANZ. KOPIEN erscheint auf dem Bildschirm.
 Geben Sie die gewünschte Menge an Ausdrucken über die Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit OK, um den Druck zu starten.
- AUSWAHL, um nur eine auf dem USB Memory Stick enthaltene Datei zu drucken.
 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die zu druckende Datei und bestätigen Sie mit OK.
 ANZ. KOPIEN erscheint auf dem Bildschirm.
 Geben Sie die gewünschte Menge an Ausdrucken über die Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit OK, um den Druck zu starten.
- 6 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste



Löschen der auf dem Stick befindlichen Dateien

Sie können die auf dem USB Memory Stick enthaltenen Dateien löschen.

→ 06 - MEDIA/DELETE/MANUELL

- Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
- 2 Auf dem Bildschirm wird ANALYSE MEDIA angezeigt.
- 3 Wählen Sie **DELETE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie MANUELL mit Hilfe der Tasten → oder ▲ und bestätigen Sie mit OK.
- 5 Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Dateien zu löschen:
 - ALLES, um alle Dateien auf dem USB-Stick zu löschen.
 - Wählen Sie **ALLES** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie gelangen zum vorherigen Menü.

 SERIES, um nur eine oder mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu löschen.

Wählen Sie **SERIE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.

ERSTE DATEI und die erste indizierte Datei erscheinen auf dem Bildschirm. Wählen Sie die zu löschende Datei mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und bestätigen Sie mit **OK** Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.

LETZTE DATEI erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ die weiteren zu löschenden Dateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Taste



Sie gelangen zum vorherigen Menü.

 AUSWAHL, um nur eine auf dem USB Memory Stick enthaltene Datei zu löschen.
 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die zu löschende Datei und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie die Taste



Sie gelangen zum vorherigen Menü.

6 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.



Wichtig

Analysieren des Inhalts Ihres USB Memory Sticks

Nach einer Zeit ohne Aktivität geht das Terminal auf das Hauptmenü zurück. Sie können den Inhalt Ihres USB Memory Sticks erneut einsehen. Dazu gehen Sie wie folgt vor.

▼ 07 - MEDIA / ANALYSE MEDIA

- 1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie 07 über die Tastatur ein.
- 2 Die Analyse des USB Memory Sticks wird gestartet.

3 Sie können die auf dem USB Memory Stick erkannten Dateien drucken oder löschen. Anleitungen in den vorhergegangenen Kapiteln.

Speichern eines Dokuments auf einem USB Memory Stick

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument digitalisieren und direkt in dem Ordner SCAN in einem USB Memory Stick speichern. Der Ordner SCAN wird von der Anwendung erzeugt.

Stellen Sie vor der Digitalisierung eines Dokumentes sicher, dass der USB Memory Stick genügend Speicherplatz hat. Anderenfalls können Sie:

- die Dateien manuell löschen, siehe Abschnitt Löschen der auf dem Stick befindlichen Dateien, Seite 35, oder
- die Option aktivieren, die automatisch die ältesten Dateien löscht, die sich in dem Ordner SCAN befinden, siehe Abschnitt Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Löschung von Dateien auf einem USB Memory Stick, Seite 36.
- 1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
- 2 Stecken Sie den USB Memory Stick in den USB-Port Ihres Multifunktionsgerätes. Die Analyse des USB Memory Sticks wird gestartet. Nach der Analyse wird das Menü MEDIA angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Option SCAN ZU und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Sie können diese Funktion auch auf zwei andere Arten erreichen:

- indem Sie am Bedienfeld des Geräts die Taste drücken und dann SCAN-TO-MEDIA wählen.
- Durch Drücken auf die Taste ▼ von der Warteoberfläche aus und anschließendes Eintippen von 03 auf der Zifferntastatur.
- 4 Wählen Sie den Modus schwarz/weiß oder FARBE mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ und bestätigen Sie mit OK
- 5 Mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur geben Sie der zu scannenden Datei einen Namen (bis zu 20 Zeichen) und bestätigen Sie mit OK.

6 Wählen Sie das Scan-Format zwischen BILD und PDF, und bestätigen Sie mit der Taste OK, um das Scannen und Speichern des Dokuments zu starten.

Mit **BILD** erhalten Sie eine Datei derselben Art als Foto. **PDF** ist ein Format zur Erstellung von Datendokumenten.

Die Starttaste of erlaubt es Ihnen, sofort mit dem Scannen zu beginnen und eine Datei mit den im Scanformat definierten Parametern zum Datenträger zu schicken.

Wenn Sie das Format **BILD** gewählt und den Modus **SCHWARZ/WEIß** eingestellt haben, wird das Bild im TIFF-Format gespeichert. Wenn Sie den Modus **FARBE** gewählt haben, wird das Bild im JPEG-Format gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Löschung von Dateien auf einem USB Memory Stick

Wenn diese Option aktiviert ist, werden automatisch die ältesten Dateien in dem Ordner SCAN auf dem USB Memory Stick gelöscht, um ein neues digitalisiertes Dokument zu speichern, wenn der Speicherplatz nicht ausreicht.



Diese Option ist nicht wirksam, wenn der Ordner SCAN leer ist und der USB Memory Stick voll ist. Sie müssen dann manuell die Dateien löschen, um Speicherplatz frei zu bekommen, siehe Abschnitt Löschen der auf dem Stick befindlichen Dateien, Seite 35.

Um diese Option zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

▼ 0621 - MEDIA / LOESCHEN / AUTOMATISCH/ SCAN-MODUS

1 Wählen Sie MIT über die Tasten ▲ oder ▼ aus, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.

Um diese Option zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

▼ 0621 - MEDIA / LOESCHEN / AUTOMATISCH/ SCAN-MODUS

1 Wählen Sie OHNE über die Tasten ▲ oder ▼ aus, dann bestätigen Sie mit der Taste OK.

PC-Funktionen (Modell MFP)

Einleitung

Die Software Companion Suite Pro erlaubt Ihnen, einen Computer an ein kompatibles Multifunktionsterminal anzuschließen.

Vom PC aus können Sie:

- ein Multifunktionsterminal bedienen und es nach Ihrem Bedarf konfigurieren,
- Ihre Dokumente von Ihren normalen Anwendungen aus auf dem Multifunktionsterminal drucken,
- Dokumente in Farbe, Grautönen oder Schwarz-Weiß scannen und diese auf Ihrem PC ändern oder sie mit Hilfe von Schrifterkennungs-Software (OCR) in Textform umwandeln.

Erforderliche Konfigurationen

Ihr Computer muss folgende Mindestmerkmale aufweisen:

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 98SE,
- Windows Millennium.
- Windows 2000 mindestens mit Service Pack 3,
- Windows XP (Home und Pro).

Prozessor:

- 500 MHz für Windows 98SE,
- 800 MHz für Windows Me und 2000,
- 1 GHz für Windows XP (Home und Pro).
- CD-ROM-Laufwerk,
- ein freier USB Port.
- 600 MB freier Festplattenplatz für die Installation.

RAM-Speicher von:

- 128 MB Minimum für Windows 98SE, Me und 2000,
- 192 MB Minimum für Windows XP (Home und Pro).

Installation

Installation der Software auf Ihrem PC

Schalten Sie den PC ein. Starten Sie eine ADMINISTRATOR-Sitzung, falls Sie in Windows 2000 oder XP arbeiten.

- Offnen Sie das CD-ROM-Laufwerk, legen Sie die Installations-CD ein und schließen Sie das Laufwerk wieder.
- 2 Die Installationsprozedur startet automatisch.
- 3 Der Bildschirm mit dem Titel COMPANION SUITE PRO

LL erscheint. Diese Oberfläche ermöglicht Ihnen, die Software zu installieren und zu deinstallieren, die Gebrauchsanleitungen der Produkte einzusehen und den Inhalt der CD-ROM zu durchforschen.

- 4 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf INSTALLATION DER PRODUKTE.
- **5** Der Bildschirm Installation der Produkte wird geöffnet.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ALL PRODUCTS.

Die Installationsoption ALL PRODUCTS kopiert alle notwendigen Funktionen, die zur Ausführung des Kits Companion Suite Pro notwendig sind, auf Ihre Festplatte, d. h.:

- Companion Suite Pro (Betriebssoftware Ihres Terminals, Druckertreiber, Scanner,...),
- PaperPort.



Wenn Sie bereits einen Teil der Software von der CD-ROM installiert haben, starten Sie eine benutzerspezifische Installation, wählen die Software aus, die Sie auf der Festplatte installieren möchten, und bestätigen Ihre Auswahl. Für dieses Gerät werden keine Netzwerk- und WiFi-Funktionen benötigt.

Die beiden folgenden Anzeigen erscheinen nur, wenn Ihre Version des Windows Installer niedriger als 2.0 ist.

Die Installation geht weiter; eine Anzeige gibt den Fortschrittsstatus an.




Sie können die Installation der Programme beenden, indem Sie auf die Schaltfläche Installation beenden klicken.

Nach einer Such- und der Analysephase der Komponenten Ihres PC und des Multifunktionsterminals müssen Sie Ihren PC zur Berücksichtigung der Änderungen neu starten.


Klicken Sie auf OK.



6 Nach dem Neustart Ihres PC zeigt Ihnen die Oberfläche InstallShield Wizard den Zustand der Vorbereitung des Assistenten. Sie können die Prozedur jederzeit durch Klicken auf die Schaltfläche Abbrechen unterbrechen.



7 Nach Beendigung des Assistenten wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt.




- 8 Klicken Sie auf WEITER, um die Installation des Kits COMPANION SUITE PRO auf Ihrem PC auszuführen.
- 9 Bevor die Dateien auf die Festplatte kopiert werden, müssen Sie die angezeigt Lizenzvereinbarung akzeptieren. Lesen Sie den Text bis zum Ende durch. Nutzen Sie dazu die Bildlaufleiste.




- 10 Klicken Sie auf JA.
- 11 Klicken Sie auf WEITER.


12 Die Endinstallation steht bereit.



- 13 Klicken Sie auf INSTALLIEREN.
- 14 Eine Anzeige gibt Ihnen den Fortschrittsstatus der Installation an.



15 Die Software Companion Suite Pro wurde auf Ihrem PC installiert.



- **16** Klicken Sie auf **WEITER**, um die Dienstprogramme und die dem Kit beiliegende Software PaperPort SE zu installieren.
- **17** Am Ende der Installation müssen Sie Ihren PC zur Aktualisierung der Dateien neu starten.



- 18 Wählen Sie aus und klicken Sie auf FERTIGSTELLEN.
- **19** Ihr Kit COMPANION SUITE PRO wurde erfolgreich auf Ihrem PC installiert.

Sie können die Betriebs-Software zu Ihrem Multifunktionsterminal über das Menü STARTEN > Programme > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR starten oder indem Sie auf das Symbol MF DIRECTOR auf Ihrem Desktop klicken.

Anschlüsse

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Multifunktionsterminal ausgeschaltet ist und dass die CD-ROM Companion Suite Pro vorher in das Laufwerk eingelegt ist.

USB-Anschluss

Die Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Terminal muss über ein abgeschirmtes USB 2.0-Kabel mit einer maximalen Länge von 3 Metern erfolgen.


Es wird empfohlen, zuerst die Software Companion Suite Pro auf Ihrem PC zu installieren und anschließend das USB-Kabel an Ihr Terminal anzuschließen.

Wenn Sie das USB-Kabel vor dem Installieren der Software Companion Suite Pro anschließen, erkennt das Erkennungssystem der Software (Plug and Play) automatisch das neue Gerät. Für das Installieren der Treiber Ihres Terminals folgen Sie bitte den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Es kann ein Fenster mit der Frage erscheinen, wo die Treiber zu finden sind. In diesem Fall geben Sie die Installations-CD an. Wenn Sie diese Methode nutzen, wird nur die

Wichtig

1 Finden Sie den Anschluss Ihres USB-Kabels und schließen Sie das Kabel wie unten gezeigt an:

Druckfunktion aktiviert.



- 2 Schalten Sie Ihr Multifunktionsterminal ein. Das Fenster des Assistenten zum HINZUFÜGEN VON HARDWARE erscheint.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.
- **4** Wählen Sie Suchen Sie den Geeigneten Treiber Für Mein Peripheriegerät (EMPFOHLEN). Klicken Sie auf Weiter.

- 5 Wählen Sie die Stelle, wo das System den Treiber suchen soll. Nur das Kontrollkästchen CD-ROM-LAUFWERKE darf aktiviert sein. Klicken Sie auf WEITER. Die Suche dauert einige Augenblicke.
- **6** Ein Fenster zeigt an, dass der Treiber gefunden wurde. Klicken Sie auf WEITER.
- 7 Eine Anzeige gibt an, dass die Software installiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEENDEN.
- Wenn der ASSISTENT ZUM HINZUFÜGEN NEUER HARDWARE ein weiteres Mal gestartet wird, wechseln Sie zu Schritt 3 und folgen der Anleitung. Insgesamt müssen Sie die Schritte 3 bis 7 drei Mal ausführen.

Jetzt können Sie das Multifunktionsgerät zum Drucken Ihrer Dokumente benutzen.

Deinstallieren der Software von Ihrem PC

Starten Sie das Löschen der Programme über das Menü STARTEN > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > DEINSTALLATION.

1 Eine Vorbereitungsoberfläche erscheint.




2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen und bestätigen Sie den Vorgang mit Weiter.




3 Eine Bestätigungsoberfläche erscheint. Klicken Sie auf OK, um den Löschvorgang des Programms COMPANION SUITE PRO LL fortzusetzen.



4 Eine Vorbereitungsoberfläche erscheint. Sie können den Löschvorgang abbrechen, indem Sie auf Abbrechen klicken.



5 Nach Beendigung des Löschvorgangs müssen Sie Ihr System neu starten. Beenden Sie alle geöffneten Programme, wählen Sie JA, ICH MÖCHTE MEINEN RECHNER JETZT NEU STARTEN und klicken Sie auf FERTIGSTELLEN.



Kontrolle des Multifunktionsterminals

Die von Ihnen installierte Software enthält zwei Betriebsanwendungen des Multifunktionsterminals: MF DIRECTOR und MF MONITOR, die es Ihnen erlauben:

- zu kontrollieren, ob Ihr Multifunktionsterminal richtig an Ihren PC angeschlossen ist,
- grafisch die Aktivität Ihres Multifunktionsterminals zu verfolgen,
- den Zustand der Verbrauchsprodukte des Multifunktionsterminals von Ihrem PC aus zu verfolgen,
- rasch zu den Anwendungen Bildverarbeitung, OCR, usw. zu gelangen.

Für den Betrieb des Multifunktionsterminals starten Sie die Anwendung MF Director, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie im Menü die Befehlsfolge START > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR wählen.

Kontrolle der Verbindung zwischen dem PC und dem Multifunktionsterminal

Um die Verbindung zwischen beiden Geräten zu kontrollieren, starten Sie die Software MF MONITOR über

das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol und kontrollieren Sie, ob dieselben Informationen auf der Oberfläche Ihres Multifunktionsterminals angezeigt werden (z. B. das Datum).

MF Director

Diese grafische Oberfläche erlaubt Ihnen, die Dienstprogramme und die Software für den Betrieb Ihres Multifunktionsterminals zu verwalten.

Grafische Darstellung

Starten Sie die Anwendung MF Director, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü Starten > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR auswählen.




Standardmäßig wird der MF DIRECTOR als runde, dunkelblaue Form angezeigt. Mit Hilfe der rechten Maustaste können Sie die Form und die Farbe ändern.

Aktivierung der Dienstprogramme und Anwendungen

Die grafische Oberfläche COMPANION SUITE PRO erlaubt es Ihnen, folgende Dienstprogramme und Software zu starten:

- HILFE von der aktuellen Dokumentation,
- die Software **PaperPort** (Doc Manager) starten.



Zum Starten einer im Kit Companion Suite Pro enthaltenen Software doppelklicken Sie mit der Maustaste darauf.

MF Monitor

Grafische Darstellung

Starten Sie die Anwendung, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol MF Monitor klicken oder indem Sie im Menü die Befehlsfolge START > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF MONITOR wählen.




Mit dieser Oberfläche können Sie die Informationen verfolgen oder Ihr Multifunktionsterminal konfigurieren über die Register:

- **COMPANION**: Darstellung der Oberfläche für das Multifunktionsterminal,
- VERBRAUCHSPRODUKTE: Anzeige des Zustands der Verbrauchsprodukte,
- SCAN To: Einstellung der Parameter Scan-Modus und Auflösung. Diese Parameter werden beim Drücken der Taste am Gerät berücksichtigt.

Verbrauchsstatus anzeigen

Mit dem Register Verbrauch werden Ihnen die folgenden Informationen geliefert:

- aktueller Verbrauchsstatus,
- Anzahl der gedruckten Seiten,
- Anzahl der gescannten Seiten.




Scan To

Die hier ausgeführten Einstellungen werden zu Standardeinstellungen des Scanners.



Die Funktion SCAN To ist nur verwendbar, wenn die Anwendung gestartet wurde. Starten Sie die Anwendung, falls nötig.

- 1 Gehen Sie auf das Register Scan To.
- 2 Wählen Sie in der angebotenen Auswahl den gewünschten Modus:
 - Farbe,
 - Graustufe,
 - Schwarz-weiß.
- **3** Wählen Sie die Auflösung des Scanners (72 dpi bis 4800 dpi).
- **4** Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.



Funktionen der Companion Suite Pro LL

Scannen eines Dokuments

Das Scannen eines Dokuments kann auf zwei Arten durchgeführt werden:


- über die Funktion Scan To (zugänglich über das Fenster MF Director oder mit der Taste (4) des Geräts)
- oder direkt aus einer mit der Norm TWAIN kompatiblen Anwendung.

Scannen mit Scan To


Starten Sie die Anwendung MF Director, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü Starten > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR auswählen.



- 1 Klicken Sie mit Hilfe der linken Maustaste auf das grafische Symbol Scan To oder drücken Sie die Taste (am Gerät.
- **2** Eine Oberfläche ermöglicht es Ihnen, die Digitalisierung zu verfolgen.



3 Am Ende der Digitalisierung erscheint das gescannte Bild im Fenster von PaperPort.





Sollte die **PaperPort**-Software nicht auf Ihrer Festplatte installiert sein, erscheint das digitalisierte Bild auf Ihrem Desktop im TIFF-Format.

Scannen aus einer TWAIN-kompatiblen Software

- Starten Sie die Anwendung zur Bildverarbeitung, dann geben Sie den Befehl zur Erfassung ein. Das Fenster zum Dokumentenscannen erscheint.
- 2 Stellen Sie vor der Digitalisierung Ihre Parameter ein (Kontrast, Auflösung usw.).
- 3 Nach der Digitalisierung können Sie das Dokument speichern oder bearbeiten.

Schrifterkennungssoftware (OCR)

Die Funktion der Schrifterkennung ermöglicht das Erstellen einer mit Büro-Software bearbeitbaren Datei, ausgehend von einem Papierdokument oder einer Bilddatei.

Die Schrifterkennung funktioniert nur bei gedruckten Buchstaben aus Druckern oder maschinegeschriebenen Texten. Sie können für einen handgeschriebenen Teil des Textes die Erkennung aufheben (z. B. eine Unterschrift), indem Sie den Bereich grafisch ausgrenzen.

Mit der Umgebung Ihres Terminals und der Schrifterkennung von Ihrem Terminals aus kann man OCR ausführen, indem man über Drag'N'drop ein PaperPort-Dokument zum Notepad-Symbol schiebt.



Zu weiteren Informationen zum Gebrauch der Software lesen Sie die Online-Bedienungsanleitung.

Drucken

Sie können die Dokumente über die USB-Verbindung ausdrucken.

Der Druckertreiber **LASER Pro LL** wird bei der Installation auf Ihrem PC mit installiert. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumente auf dem Terminal über USB-Verbindung zu drucken.

Drucken mit dem Multifunktionsterminal

Um ein Dokument mit Ihrem Terminal von Ihrem PC aus zu drucken, genügt es, so vorzugehen wie bei jedem Drucken unter Windows: Benutzen Sie den Befehl DRUCKEN des Menüs DATEI der auf der Oberfläche geöffneten Anwendung. Wählen Sie den Drucker LASER PRO LL, um über die USB-Verbindung zu drucken.



Der Drucker LASER PRO LL wird bei der Installation der Software Companion Suite Pro zum Standard-Drucker.

Adressbuch

Mit dem Adressbuch können Sie die Rufnummern Ihrer häufigsten Partner speichern. Diese Funktion soll die Eingabe der Nummer Ihres Partners beim Senden eines Fax erleichtern. Wenn Sie wollen, können Sie die Liste der im Verzeichnis gespeicherten Nummern ausdrucken.


Sie können auch Gruppen aus Einträgen des Adressbuches bilden. So können Sie zum Beispiel eine Gruppe von Partnern aus derselben Firma oder derselben Dienststelle bilden, denen Sie oft gemeinsame Dokumente schicken.




Die Software eignet sich außerdem zur Verwaltung der Adressbücher der auf dem PC installierten Messaging-Software des Betriebssystems. Die Verwendung dieser Adressbücher wird in diesem Handbuch nicht beschrieben. Details finden Sie in der Online-Dokumentation der betreffenden Software.

Einfügen eines Kontaktes in das Adressbuch des Terminals

 Klicken Sie auf den Link ADRESSBUCH des Fensters COMPANION DIRECTOR.
 Das Adressbuch wird auf dem Bildschirm angezeigt.



- 2 Wählen Sie das Adressbuch des Terminals.
- 3 Klicken Sie auf NEU und wählen Sie im angezeigten Menü KONTAKT. Das Eingabefenster für die Daten des Kontakts wird angezeigt.




4 Geben Sie den Namen, die Faxnummer, die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit sowie die zugehörige Kurzwahltaste für den betreffenden Kontakt ein. Klicken Sie auf **OK**.

Der neue Kontakt wird in die Liste eingefügt.

Einfügen einer Gruppe in das Adressbuch des Terminals

 Klicken Sie auf den Link ADRESSBUCH des Fensters MF DIRECTOR.



- 2 Wählen Sie das Adressbuch des Terminals.
- 3 Klicken Sie auf **NEU** und wählen Sie im angezeigten Menü die Option **GRUPPE**.



- 4 Geben Sie den Namen der Gruppe ein. Die Gruppe kann aus Kontakten des Adressbuches oder aus neuen Kontakten bestehen.
 - **1. Fall**: Die Mitglieder sind im Adressbuch enthalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **DIE MITGLIEDER WÄHLEN**.

Das Auswahlfenster erscheint



Wählen Sie im Bereich ADRESSBUCH einen Kontakt oder eine Gruppe und klicken Sie auf ▶. (Ebenso können Sie auf den Kontakt doppelklicken, um ihn zur Gruppe hinzuzufügen).

Klicken Sie auf OK.

- **2. Fall**: Hinzufügen neuer Kontakte. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU, dann geben Sie die Informationen zum neuen Kontakt ein.
- **5** Sobald die Gruppe vollständig ist, klicken Sie auf **OK**. Die neue Gruppe wird in die Liste eingefügt.

Bedienung des Adressbuches

Im Adressbuch können Sie:

- die Liste der Partner in Ihrem Telefonbuch ausdrucken.
- einen Partner oder eine Gruppe aus Ihrem Telefonbuch löschen.
- einen Partner oder eine Gruppe durch Eingabe der ersten Buchstaben des Namens suchen,
- den Eintrag eines Partners oder einer Gruppe ändern,

Änderung eines Kontaktes

- **1** Wählen Sie mit Hilfe der Maus den Kontakt aus, den Sie zu ändern wünschen.
- 2 Klicken Sie auf EIGENSCHAFTEN.
- 3 Nehmen Sie im Fenster ADRESSBUCH die notwendigen Änderungen vor.
- 4 Klicken Sie auf OK.

Änderung einer Gruppe

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Maus die Gruppe aus, die Sie zu ändern wünschen.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN.
- 3 Führen Sie die notwendigen Änderungen durch.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Löschen eines Partners oder einer Gruppe

- **1** Wählen Sie mit Hilfe der Maus den Namen des Partners oder der Gruppe aus, die Sie löschen wollen.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN.



Wenn ein Kontakt aus dem Adressbuch gelöscht wird, wird er automatisch aus jeder Gruppe gelöscht, der er angehört.

Das Adressbuch ausdrucken

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche DRUCKEN. Die Liste des Telefonbuches wird auf dem Terminal ausgedruckt (wenn kein Kontakt ausgewählt ist).

Importieren oder Exportieren eines Verzeichnisses

Importieren eines Verzeichnisses

Das Importieren eines Verzeichnisses ermöglicht es, das Adressbuch automatisch von einem Peripheriegerät zum anderen zu übertragen, ohne die Kontakte einzeln in das Bestimmungsgerät eingeben zu müssen. Die Verzeichnisse können aus einer Datei in den Formaten XML, EAB und CSV importiert werden. XML-Dateien werden während des Exports automatisch erzeugt.



Das gesamte Adressbuch wird durch das importierte Verzeichnis ersetzt.

- 1 Wählen Sie im Fenster **ADRESSBUCH** im Menü **DATE**I den Befehl **IMPORTIEREN**.
- **2** Wählen Sie die zu importierende Datei und klicken Sie dann auf **ÖFFNEN**.

Speichern Ihres Adressbuches

Mit dieser Operation können Sie Ihr Adressbuch in einer Datei im Format EAB speichern.

- 1 Wählen Sie im Fenster **ADRESSBUCH** im Menü **DATE**I den Befehl **EXPORTIEREN**.
- 2 Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie ihren Zielordner, dann klicken Sie auf **SPEICHERN**.


Fax-Übertragung

Mit der Fax-Übertragung können Sie:

- Faxdokumente vom Scanner Ihres Terminals, von der Festplatte Ihres PCs oder von einer Bürosoftware aus versenden,
- Faxdokumente empfangen,
- die Übertragungen überwachen dank verschiedener Dienste: dem Ausgangskorb, dem Eingangskorb, der gesendeten Elemente, dem Sendejournal und dem Empfangsjournal.

Mit Hilfe von Parametern kann das Verhalten Ihres Terminals bei der Fax-Übertragung geändert werden. Sie können diese Parameter ändern, um die Fax-Übertragung an Ihre Bedürfnisse anzupassen (Gehen Sie zum Absatz Faxparameter).

Darstellung des Fax-Fensters




Kennziffer	Aktion
1	Erzeugen eines neuen Fax-Versands
2	Löschen eines Faxes aus einem der Ordner der Faxverwaltung. Außer für die Ordner SENDEJOURNAL und EMPFANGSJOURNAL, für die dieser Befehl zur Folge hat, dass das ganze Journal gelöscht wird.
3	Drucken eines Faxes aus einem der Ordner der Faxverwaltung.
4	Anzeige eines Faxes mit dem Übersichtsfenster.
5	Zugang zum Adressbuch.
6	Stoppen des Sendens eines Faxes (nur für den Ausgangskorb aktiv).
7	Anzeige aller Faxe, die in dem in der Faxverwaltung ausgewählten Ordner vorhanden sind.
8	Übersicht über die Faxe.
9	Ordner der Faxverwaltung.

Versenden eines Faxes

Versenden eines Faxes von der Festplatte oder vom Terminal aus

1 Klicken Sie auf das Symbol des Fensters MF DIRECTOR.

2 Klicken Sie auf NEU, dann auf FAX.



- Wählen Sie SCANNER, wenn das Dokument im Papierformat vorliegt, oder SPEICHER, wenn das Dokument als Datei auf der Festplatte des Computers gespeichert ist. (Die Datei muss das Format TIFF oder FAX haben.)
- 4 Zum Versenden Ihres Faxes an einen Kontakt geben Sie dessen Nummer in das Feld EMPFÄNGER ein und klicken auf ▼ oder wählen Sie im Feld ADRESSBUCH EINEN KONTAKT ODER EINE GRUPPE. Klicken Sie dann auf ►.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig. Klicken Sie auf . wenn Sie einen Kontakt aus der Liste löschen möchten.
- 5 Stellen Sie bei Bedarf die erweiterten Optionen (zeitversetzter Versand und Auflösung) auf der Registerkarte ERWEITERTE OPTIONEN ein.




- Wenn Sie ein Deckblatt hinzufügen möchten, öffnen Sie die Registerkarte DECKBLATT und aktivieren das Kontrollkästchen MIT DECKBLATT. Wählen Sie das Deckblatt, das Sie anfügen wollen, im Pull-down-Menü oder erstellen Sie ein neues (Gehen Sie zum Absatz Deckblatt).
- 7 Klicken Sie auf OK, um das Fax an alle Kontakte in der Liste zu senden.

Sie können dann bei Bedarf Ihren Versandauftrag im Ausgangskorb einsehen.


Versenden eines Faxes aus einer Anwendung

Mit dieser Methode können Sie ein Dokument, das Sie mit einer Bürosoftware erzeugt haben, direkt versenden, ohne es vorher auszudrucken.

Wählen Sie in der Desktop-Software den Befehl DATEI
 DRUCKEN.



Wählen Sie den Drucker COMPANION SUITE PRO LL FAX und klicken Sie auf OK. Das Fax-Versandfenster erscheint.



- 3 Zum Senden des Faxes an einen Kontakt geben Sie dessen Nummer in das Feld EMPFÄNGER ein und klicken auf die Schaltfläche ▼ oder wählen Sie einen Kontakt (bzw. eine Gruppe) aus einem der Verzeichnisse im Feld ADRESSBUCH aus und klicken Sie auf ►. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig. Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie einen Kontakt aus der Liste löschen möchten.
- **4** Stellen Sie bei Bedarf die erweiterten Optionen (zeitversetzter Versand und Auflösung) auf der Registerkarte **Erweiterte Optionen** ein.
- 5 Um ein Deckblatt hinzuzufügen, wählen Sie das Register DECKBLATT und markieren Sie dann das Kästchen MIT DECKBLATT. Wählen Sie das Deckblatt, das Sie anfügen wollen, im Pull-down-Menü oder erstellen Sie ein neues. (Gehen Sie zum Absatz Deckblatt).
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um das Fax an alle Kontakte in der Liste zu senden.
- 7 Sie können dann bei Bedarf Ihren Versandauftrag im Ausgangskorb einsehen.

Empfang eines Faxes

Die Fenster **MF Manager** und **MF Director** zeigen über unterschiedliche Meldungen den Eingang eines Faxes an. Das Symbol erscheint unten im Fenster **MF Manager**, und das Symbol erscheint in der Taskleiste.

Sie haben die Möglichkeit, die Faxe bei Empfang automatisch auszudrucken. Dazu müssen Sie diesen Parameter definieren (Gehen Sie zum Absatz Faxparameter).

Überwachung der Faxe

Die Überwachung der Fax-Übertragung geschieht mittels:

- eines Ausgangskorbs,
- eines Eingangskorbs,
- eines Sendespeichers (versandte Elemente),
- eines Sendejournals,
- eines Empfangsjournals.


Diese Dienste geben genaue Kenntnis über die Aktivitäten des Terminals bezüglich der Übertragung, sowohl beim Senden als auch beim Empfangen.

Die Sende- und Empfangsjournale werden automatisch ausgedruckt, wenn ihr Inhalt eine A4-Seite füllt. Nach diesem Ausdruck legt das Terminal ein neues Journal an.

Der Ausgangskorb

Der Fax-Ausgangskorb verzeichnet:

- die aktuellen Sendeaufträge,
- die zeitversetzten Sendeaufträge,
- die Aufträge, deren Versand bereits ein- oder mehrmals versucht wurde, und die bald erneut versucht werden,
- die Aufträge, die zurückgewiesen wurden (Anrufe nicht zustande gekommen).



Die Aufträge werden in der Reihenfolge sortiert, in der sie ausgeführt werden.

Die zurückgewiesenen Aufträge werden an das Ende der Liste sortiert, um besser zugänglich zu sein, wenn Sie sie wieder verwenden (einen neuen Versand verlangen) oder löschen wollen.

Der Sendespeicher (versandte Elemente)

Im Sendespeicher können Sie alle Faxe aufbewahren, die Sie versandt haben.

Die im Sendespeicher enthaltenen Informationen sind:

- der Empfänger des Faxes,
- das Erstellungsdatum des Faxes,
- das Sendedatum des Faxes.
- die Größe des Faxes.

Das Sendejournal

Im Sendejournal können Sie die Historie der Faxübertragungen (erfolgreich und zurückgewiesen) aufbewahren, die Ihr Terminal behandelt hat. Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.



Die Schaltfläche Löschen löscht das gesamte Journal und nicht nur einen oder mehrere ausgewählte Einträge.

Die im Sendejournal enthaltenen Informationen sind:

- der Empfänger des Faxes,
- das Sendedatum des Faxes,
- der Status des Faxes (versendet, zurückgewiesen usw.).

Das Empfangsjournal

Im Empfangsjournal können Sie die Historie der Faxe aufbewahren, die Ihr Terminal empfangen hat. Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.



Die Schaltfläche **Löschen** löscht das gesamte Journal und nicht nur einen oder mehrere ausgewählte Einträge.

Die im Empfangsjournal enthaltenen Informationen sind:


- der Absender des Faxes,
- das Empfangsdatum des Faxes,
- der Status des Faxes.

Faxparameter

Zugang zu den Faxparametern


- 1 Klicken Sie auf das Symbol des FenstersMF DIRECTOR.
- 2 Wählen Sie Extras > Option > Fax.
- 3 Führen Sie die nötigen Einstellungen entsprechend den nachstehenden Beschreibungen der Parameter aus und bestätigen Sie durch OK.

Beschreibung des Registers JOURNALE UND PROTOKOLLE



Feld	Beschreibung
Automatisches Drucken eines empfangenen Dokuments	Das Fax wird automatisch ausgedruckt, sobald es empfangen wird.
Drucken eines Empfangsprotokolls	Ein Empfangsprotokoll wird für jedes empfangene Fax ausgedruckt.
Drucken des Empfangsjournals	Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.
Automatisches Drucken eines versandten Dokuments	Das Fax wird automatisch ausgedruckt, sobald es gesendet ist.
Drucken eines Sendeprotokolls	Ein Sendeprotokoll wird nach jedem Versenden eines Faxes ausgedruckt.
Drucken des Sendejournals	Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.

Beschreibung des Registers FAX-PARAMETER



Feld	Beschreibung
Sendegeschwindigkeit	Voreingestellte Fax- Sendegeschwindigkeit.
Anschlussnummer	Nummer des Telefonanschlusses, an den Ihr Terminal angeschlossen ist.
Vorwahlnummer	Diese Vorwahlnummer wird automatisch vor dem Versenden von diesem Anschluss aus vor die Anschlussnummer gesetzt.
Wählverfahren	Muss je nach Telefonzentrale parametriert werden, an die Ihr Terminal angeschlossen ist.
Kopfzeile	Setzt eine Kommunikations- Identifikationszeile auf die Dokumente, die Sie versenden oder empfangen.
ECM	Korrigiert Übertragungsfehler infolge einer gestörten Zeile. Diese Option soll die Integrität der empfangenen Dokumente garantieren. Die Übertragungsdauer kann jedoch bei verrauschten Zeilen größer sein.
Anzahl der Versuche	Anzahl der Versuche, die das Terminal bei fehlgeschlagenem Senden unternehmen soll.
Intervall zwischen den Versuchen	Dauer zwischen zwei Sendeversuchen.

Deckblatt

Das Deckblatt ist ein von Ihrem Terminal automatisch erstellter Teil eines Dokuments, in dem Informationen über den Absender, den Empfänger, Datum und Uhrzeit der Ausgabe zum Versenden, ein Kommentar usw. erscheinen.

Diese Seite kann allein oder vor einem Faxdokument gesendet werden, aber in derselben Übertragung wie dieses. Es ist möglich, ein Dokument mit Deckblatt vom Multifunktionsterminal oder von Ihrem PC aus zu versenden. Im letzteren Fall kann ein Teil der im Deckblatt enthaltenen Angaben von Ihnen selbst beim Sendeauftrag eingetragen werden. Bevor man unter Verwendung des Deckblattes senden kann, muss eine Vorlage dafür erstellt werden. Dagegen kann eine einmal erstellte Vorlage des Deckblattes für unendlich viele Sendungen verwendet werden.

Ihr Terminal bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Vorlagen von Deckblättern zu erstellen und zu personalisieren, aus denen Sie beim Senden auswählen können.


Erstellen eines Deckblattes




Bevor man unter Verwendung des Deckblattes senden kann, muss eine Vorlage dafür geschaffen werden.

- 1 Über das Register DECKBLATT klicken Sie auf die Schaltfläche NEU.
- **2** Wählen Sie die Vorlage des Deckblattes, die Sie erstellt haben, vom Menü DATEI aus.

Das Fenster mit der Vorlage des Deckblattes, die Sie erstellt haben, erscheint:



3 Klicken Sie auf das Symbol 4, um die Auswahl der Felder erscheinen zu lassen.



Um ein Feld hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie in die Feldpalette, und wählen Sie das Feld aus, das Sie einfügen möchten. Der Mauscursor verwandelt sich in einen Stempel.

- Klicken Sie auf die Stelle der Vorlage, an der Sie das Feld einsetzen wollen.
- Sie haben die Möglichkeit, das Feld nach Belieben zu verschieben oder zu vergrößern.




Stellen Sie die Größe des Rahmens Ihrer Felder so ein, dass der Text gut lesbar ist.

4 Sobald die Felder eingefügt sind, speichern Sie das Deckblatt.

Dieses Deckblatt kann im Register Deckblatt des Fensters zum Faxversenden ausgewählt werden.

Beschreibung des RegistersDeckblatt



Feld	Beschreibung
Name des Deckblattes	Das ist entweder der Name des in der Voreinstellung ausgewählten Deckblattes, oder es ist an Ihnen, die Seite zu wählen, die Sie interessiert.
Absender	Sie können Informationen zum Absender eingeben.
	Sie können Informationen zum Empfänger eingeben.
Empfänger: Name, Firma, Dienststelle.	Wenn diese Felder für diejenigen Empfänger automatisch ausgefüllt werden sollen, die bereits in das Verzeichnis eingetragen sind (als Favoriten, Gruppe oder Verteilerliste), geben Sie in die gewünschten Felder "Auto" ein.
	Wenn der Empfänger im Verzeichnis enthalten ist, werden die Deckblattfelder beim Senden des Faxes aktualisiert.
Kommentar	Das ist ein Eingabefenster, das alle Grundfunktionen eines Texteditors besitzt und die Eingabe eines Textes ermöglicht, der im Deckblatt gesendet wird.
Vorschau der Vorlage	Die Vorschau erlaubt es, das Deckblatt anzuzeigen, das Sie senden werden.

Erstellen einer Deckblattvorlage

Bein Erstellen eines Deckblattes kann man eine Vorlage erstellen, deren Felder (Faxnummer, Kommentar, Gegenstand usw.) durch das Faxprogramm gemäß den für jeden Empfänger eines Dokuments gelieferten Informationen automatisch ausgefüllt werden.

Die Erstellung dieser Deckblattvorlage geschieht in zwei Schritten:

Erster Schritt: Erstellen eines Hintergrundbildes mit den gewünschten Logos und Layout.

 Zweiter Schritt: Das Feld einfügen, das man auf dem Deckblatt anzeigen möchte: Faxnummer, Kommentar, Betreff usw. Wie erwähnt, werden diese Felder beim Senden durch das Faxprogramm ausgefüllt.

Zum ersten Schritt, gibt es zwei Methoden zum Erstellen eines Hintergrundbildes.

Sie haben folgende Möglichkeiten:


• Option (A): Zeichnen dieses Hintergrundbildes in einer anderen Applikation (wie Word, Excel usw.)

ODER

 Option (B): Ein Papierblatt scannen, welches das Layout des Deckblattes enthält.

Einzelheiten zu den Optionen A und B:

 Option (A): Öffnen Sie die gewünschte Anwendung, um den Hintergrund zu bearbeiten (Word, Wordpad usw.). Zeichnen Sie das Hintergrundbild und drucken Sie dieses Dokument über den Drucker COMPANION SUITE FAX (Fax von Companion Suite). Das Dialogfenster MFSendFax wird dann angezeigt:




Fügen Sie Empfänger zur Empfängerliste hinzu. Klicken Sie auf das Register **ERWEITERTE OPTIONEN** und wählen Sie **NORMALE** Auflösung, wie in der Abbildung gezeigt:




Schließlich klicken Sie auf die Schaltfläche **EIN PROJEKT SPEICHERN** in der unteren rechten Ecke (). Das Hintergrundbild wird im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL\Documents\FAX\Temporary erstellt und trägt die Dateinamenerweiterung FAX.

 Option (B): Starten Sie MFMANAGER, wählen Sie Neues Fax und wählen Sie als Quelle den Scanner:



Fügen Sie Empfänger zur Empfängerliste hinzu. Klicken Sie auf das Register **Erweiterte Optionen** und wählen Sie die Auflösung **Normal**, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:



Schließlich klicken Sie auf die Schaltfläche **EIN PROJEKT SPEICHERN** in der unteren rechten Ecke (). Das Hintergrundbild wird im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL\Documents\FAX\Temporary erstellt und trägt die Dateinamenerweiterung FAX.

Ob Sie sich für Option **A** oder Option **B** entscheiden, Sie erhalten ein Hintergrundbild mit der Dateinamenerweiterung .fax, abgelegt im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL\Documents\FAX\Temporary.

→ Sie können nun zum zweiten Schritt gehen, der Personalisierung der Felder des Deckblattes.

Zum zweiten Schritt:

Zu dem gerade im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL\Documents\FAX\Temporary erstellten Hintergrundbild können Sie die gewünschten Felder des Deckblattes hinzufügen:

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

(a) Starten Sie **MFManager**, wählen Sie **Neues Fax**, klicken Sie auf das Register **COVER DECKBLATT** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **MIT DECKBLATT**.

- (b) Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Das Fenster Erstellen Des Deckblattes wird geöffnet.
- (c) Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche ÖFFNEN.
 Ändern Sie den Dateifilter in *.fax und wechseln Sie in das
 Verzeichnis C:\Programme\Companion Suite Pro
 LL\Documents\FAX\Temporary, das das im ersten Schritt
 erstellte Hintergrundbild enthält.
- (d) Klicken Sie auf die Schaltflächen **Felder** in der Werkzeugleiste. Es wird ein Fenster zum Einfügen der Felder in das Hintergrundbild angezeigt.
- (e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Deckblattvorlage zu speichern und dieses Fenster zu verlassen.
- (f) Das Fenster NEUES FAX wird angezeigt. Jetzt ist es möglich, die gewünschte Deckblattvorlage zu wählen. Durch Doppelklick auf die Vorschau in der unteren rechten Ecke öffnet sich ein anderes Fenster mit der Darstellung einer Vorschau, in der die Felder mit den Daten des Empfängers ausgefüllt sind.

Instandhaltung

Dienst

Allgemeines



Zu Ihrer Sicherheit halten Sie sich bitte genau an die Sicherheitshinweise in Kapitel **Sicherheit**, Seite 1.

Um Ihr Gerät auf dem besten Gebrauchsniveau zu halten, wird geraten, das Gerät regelmäßig innen zu reinigen.

Der normale Gebrauch dieses Gerätes erfordert die Befolgung folgender Regeln:

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu schmieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie niemals die Zugangsdeckel zur Kartusche während des Druckvorgangs.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät auseinander zu nehmen.
- Benutzen Sie kein Papier, das zu lange im Papierfach war.

Ersetzen der Tonerkartusche

Die Tonerkartusche kann je nach Einstellung der Option *Tonerführung* auf drei Arten ersetzt werden.

- Tonerführung ist auf Mit [0-10%] eingestellt: Die Kartusche kann nur ersetzt werden, wenn die Meldung Toner fast leer angezeigt wird. Nach dem Austausch muss die Validierung mit der Speicherkarte durchgeführt werden.
- Tonerführung ist auf Mit [0-100%] eingestellt: Die Kartusche kann jederzeit ersetzt werden. Nach dem Austausch muss die Validierung mit der Speicherkarte durchgeführt werden.
- Tonerführung ist auf Ohne eingestellt: Die Kartusche kann jederzeit ersetzt werden, und es ist keine Validierung mit der Speicherkarte erforderlich. Wenn die Einstellung Ohne lautet, wird auf dem Bildschirm die Meldung Toner? % angezeigt.

Um die Option *Tonerführung* festzulegen, wählen Sie ▼ 2979 – *EINSTELLUNGEN / PARAMETER / TONERFÜHRUNG* und danach die gewünschte Einstellung aus.

In dieser Anleitung wird der Austausch beschrieben, wenn **TONERFÜHRUNG** auf **MIT [0-10%]** eingestellt ist.



Wenn die Einstellung MIT [0-100%] lautet, führen Sie die Anleitung ab Schritt 2 aus.

Wenn die Einstellung **OHNE** lautet, führen Sie Schritt 2 bis 7 durch.

Ihr Terminal ist mit einem Verbrauchsanzeigesystem ausgestattet. Es zeigt Ihnen an, wenn Ihre Tonerkartusche bald leer ist. Folgende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm Ihres Terminals.

TONER FAST LEER

Zum Verlassen dieses Bildschirms drücken Sie auf OK.

Zum Austauschen der Tonerkartusche folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

Wenn der Bildschirm anzeigt:

TONER LEER ERSETZEN < OK>

Drücken Sie die Taste OK.

DECKEL VORNE ÖFF TONER WECHSELN

- 2 Stellen Sie sich vor das Gerät.
- 3 Drücken Sie links und rechts auf den Deckel und ziehen Sie diesen gleichzeitig zu sich heran.
- **4** Heben Sie die Kartusche des Multifunktionsterminals an und entnehmen Sie sie.
- **5** Nehmen Sie die neue Kartusche aus der Verpackung.

Rollen Sie die Kartusche vorsichtig fünf oder sechs Mal hin und her, damit sich der Toner gleichmäßig verteilt.

Durch das sorgfältige Rollen wird die maximale Kopienanzahl pro Kartusche gewährleistet. Setzen Sie die Kartusche so ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt..



6 Schließen Sie die Klappe wieder.Folgende Meldung erscheint:

VERÄNDERUNGEN? DER TONER? <OK>

- 7 Drücken Sie die Taste OK.
- 8 Wenn die Meldung angezeigt wird,

DIE TONERKARTE EINFUEGEN

setzen Sie die mit der neuen Tonerkartusche gelieferte Speicherkarte so ein, wie es in der folgenden Abbildung gezeigt wird.



9 Eine Wartemeldung erscheint.

BITTE WARTEN

Die Speicherkarte wird gelesen.

NEUER TONER KARTE ENTNEHMEN

Entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Leser. Ihr Terminal ist wieder zum Drucken bereit.

Um das Drucken fortzusetzen, wenn die Meldung Toner FAST LEER angezeigt wird, stellen Sie Tonerführung auf Ohne ein.



Achtung: Diese Vorgehensweise wird nicht empfohlen, da das Deaktivieren der Tonerverwaltung (Parametereinstellung OHNE) dazu führen kann, dass ein Fax verloren geht oder Toner in den Druckmechanismus gelangt.

Vorfälle mit der Speicherkarte

Sollten Sie eine schon gebrauchte Speicherkarte benutzen, wird das Terminal anzeigen:

BITTE WARTEN

dann

KARTE ENTNEHMEN SCHON BENUTZT

Sollten Sie eine defekte Speicherkarte benutzen, wird das Terminal anzeigen:

BITTE WARTEN

dann

KARTE UNBEKANNT KARTE ENTNEHMEN

Im Falle eines Berührens der Taste **C** während des Lesens der Speicherkarte zeigt das Terminal an:

AKTION ABGEBR.
KARTE ENTNEHMEN


Reinigung

Reinigung der Leseeinrichtungen des Scanners

Wenn auf den Kopien ein oder mehrere senkrechte Striche erscheinen, führen Sie eine Reinigung des Scannerfensters durch.

1 Lösen Sie die beiden Zapfen am Scanner:





2 Heben Sie den Scanner an, damit das Scanglas zugänglich wird:



- 3 Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch, getränkt mit Isopropylalkohol.
- **4** Schließen Sie die Abdeckung des Scanners, und vergewissern Sie sich, dass die Zapfen richtig sitzen.
- **5** Machen Sie eine Probekopie, um sich vom Verschwinden der Symptome zu überzeugen.

Reinigung des Druckers

Staub, Schmutz und Papierstückchen auf den Außenflächen und im Inneren des Druckers können der Funktion schaden. Bitte regelmäßig Reinigen.

Reinigung der Außenseite des Druckers

Reinigen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen, mit neutraler Haushaltsreinigungsflüssigkeit getränkten Tuch.

Vorfälle beim Drucken

Fehlermeldungen

Wenn der Drucker auf eines der unten beschriebenen Probleme stößt, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm des Terminals.

Mitteilung	Aktion
TONER PRUEFEN	Prüfen Sie, ob eine Tonerkartusche im Terminal vorhanden ist.
TONER FAST LEER	Zeigt Ihnen das baldige Ende des Toners an.
PAPIER EINLEGEN	Fügen Sie Papier zum Papierstapel hinzu.
AUFWAERMPHASE	Meldung während der Inbetriebnahme des Terminals.
DRUCKERDECKEL AUFSETZEN	Der vordere Deckel des Druckers ist offen, bitte schließen.
TONER LEER ERSETZEN <ok></ok>	Bitte die Tonerkartusche ersetzen.
PAPIER PRUEFEN TONER ENTNEHMEN	Ein Blatt ist im Terminal eingeklemmt. Entnehmen Sie die Tonerkartusche und das eingeklemmte Blatt. Entnehmen Sie das Papierfach und das eingeklemmte Blatt. Öffnen und schließen Sie danach den vorderen Deckel.
PAPIER PRUEFEN AUSSEN	Ein Blatt ist im Terminal eingeklemmt. Öffnen Sie die Papierstauklappe. Entnehmen Sie das eingeklemmte Blatt. Öffnen und schließen Sie danach den vorderen Deckel.
KEIN PAPIER MEHR	Fügen Sie Papier zum Papierstapel hinzu.



Wenn eine der oben gezeigten Fehlermeldungen zu sehen ist, wird der Druckauftrag möglicherweise abgebrochen. Wenn eine empfangene Faxnachricht gedruckt werden soll, wird der Druckauftrag immer nach dem Löschen des Fehlers erneut gestartet.


Papierstau

Beim Drucken ist es möglich, dass ein Blatt Papier im Drucker oder im Papierfach stecken bleibt und einen Papierstau hervorruft.

Im Falle eines Papierstaus im Terminal erscheint folgende Meldung:

PAPIER PRUEFEN AUSSEN

- 1 Öffnen Sie die Papierstauklappe auf der Rückseite des Terminals.
- **2** Entnehmen Sie das stecken gebliebene Blatt und schließen Sie das Fach.



3 Öffnen und schließen Sie danach den vorderen Deckel.

Der Drucker läuft automatisch wieder an.



Die Fixiereinheit kann während des Betriebs eine sehr hohe Temperatur erreichen. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie diesen Bereich nicht.

Nähere Informationen finden Sie unter Positionen der Etiketten mit Warnungen und Hinweisen am Gerät, Seite 2.

Im Falle eines Papierstaus im Papierfach erscheint folgende Meldung:

PAPIER PRUEFEN TONER ENTNEHMEN

1 Entnehmen Sie die Tonerkartusche und überprüfen Sie, ob ein Blatt eingeklemmt ist.

- 2 Entfernen Sie das Blatt, das den Papierstau hervorruft.
- 3 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein oder entnehmen Sie den Papierstapel und das Blatt, das den Stau hervorgerufen hat.
- 4 Überprüfen Sie, ob die Blätter richtig in das Fach eingelegt sind.



5 Setzen Sie das Papierfach wieder ins Terminal.

Scannerstörung

Wenn im Einzugscanner ein Papierstau auftritt, erscheint folgende Meldung:

DOKUMENT ENTNEHMEN BESTAETIGEN <STOPP>

Öffnen Sie die Scannerklappe.



2 Nehmen Sie das Papier am Ursprung des Papierstaus heraus, ohne es zu zerreißen. Folgende Meldung erscheint:

> **HAUBE DES SCANNERS SCHLIESSEN**

3 Schließen Sie die Abdeckung des Scanners wieder.

Verschiedene Störungen

Beim Einschalten des Terminals ist der Bildschirm leer. Kontrollieren Sie das Anschlusskabel und den Stromstecker. Das Terminal erkennt nicht, dass Sie ein Dokument in den Einzugscanner geschoben haben.

Die Anzeige DOKUMENT BEREIT erscheint nicht auf dem Bildschirm.

Am Anfang und während des Scannens erscheint DOKUMENT ENTNEHMEN auf dem Bildschirm.

- 1 Entnehmen Sie das Dokument oder drücken Sie die Taste
- 2 Überprüfen Sie, ob das Dokument nicht zu dick ist (maximal 50 Blatt Papier von 80 g/m2).
- 3 Lockern Sie die Blätter auf, falls erforderlich.
- 4 Legen Sie die Blätter gut an den Anschlag an.

Das Terminal empfängt keine Faxe.

- Kontrollieren Sie die Telefonschnur.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein des Freizeichens mit der Taste (

Sie erhalten eine weiße Seite.

- 1 Machen Sie eine Fotokopie eines Dokuments; wenn sie in Ordnung ist, funktioniert Ihr Terminal normal.
- Bitten Sie den Absender, das Dokument erneut zu senden. Das Dokument wurde wahrscheinlich verkehrt herum gesendet.

Es gelingt Ihnen nicht zu senden.

- 1 Kontrollieren Sie die Telefonschnur.
- 2 Überprüfen Sie das Vorhandensein des Freizeichens mit der Taste (◁
- 3 Überprüfen Sie die Programmierung und den korrekten Gebrauch der Vorwahl.

Fehlschläge bei der Verbindung

Im Falle des Fehlschlags der Verbindung teilt Ihnen das Terminal einen automatischen erneuten Anruf zu einer anderen Uhrzeit mit.

Beispiel der Anzeige:

Aktuelle Uhrzeit Uhrzeit des Sendeversuchs

FRE 12 DEZ 20:13 neuen 0142685014 20:18

Fall des Sendens vom Papiereinzug aus


Sie haben die Wahl zwischen:

- Abwarten, dass das Versenden zur angegebenen Uhrzeit geschieht,
- sofortigem Senden durch Drücken der Taste



Abbrechen des Sendens durch Drücken der

Zum Auswerfen des Dokuments drücken Sie





Fall des Sendens vom Speicher aus

Sie haben die Wahl zwischen:

- Abwarten, dass das Versenden zur angegebenen Uhrzeit geschieht,
- sofortigem Starten über die Sende-Warteschlange. Im Fall eines mehrseitigen Dokuments geschieht das Senden ab der Seite, bei der die Störung aufgetreten ist.
- Abbrechen des Sendens durch Löschen des entsprechenden Eintrags in der Sende-Warteschlange.

Das Terminal führt maximal 5 automatische Neuwahlen aus. Das nicht gesendete Dokument wird automatisch aus dem Speicher gelöscht, und ein Sendebericht wird gedruckt mit einem Fehlercode und dem Grund des Nichtzustandekommens der Verbindung (siehe Verbindungs-Fehlercodes).

Verbindungs-Fehlercodes

Die Verbindungs-Fehlercodes erscheinen in den Sendejournalen und -berichten.

Allgemeine Codes

Code 01 - Besetzt oder keine Fax-Rückmeldung

Dieser Code erscheint nach 6 erfolglosen Versuchen. Sie müssen dann das Senden später wiederholen.

Code 03 - Halt durch Bediener

Der Bediener hat die Verbindung mit der Taste unterbrochen.



Code 04 - Programmierte Nummer nicht gültig

Die für eine Einzeltaste programmierte oder als Kurzruf gespeicherte Nummer ist nicht gültig. Überprüfen Sie die Nummer. (Beispiel: Eine zeitversetzte Sendung ist mit einer Einzeltaste programmiert worden, und diese Tastenbelegung ist gelöscht worden.)

Code 05 - Scan-Fehler

An der Eingabe des zu sendenden Dokuments ist eine Störung aufgetreten; das Blatt hat sich zum Beispiel verklemmt.

Code 06 - Drucker nicht verfügbar

Im Druckerteil ist eine Störung aufgetreten: kein Papier mehr, Papierstau, Öffnen der klappe. Im Falle des Empfangs erscheint diese Störung nur, wenn der Parameter Empfang ohne Papier auf **OHNE PAPIER** eingestellt ist.

Code 07 - Unterbrechung

Die Verbindung ist unterbrochen worden (schlechte Verbindung). Überprüfen Sie die Rufnummer.

Code 08 - Qualität

Das von Ihnen gesendete Dokument ist schlecht empfangen worden. Wenden Sie sich an Ihren Partner, um zu erfahren, ob Sie das Dokument neu senden müssen.

Code 0A - Kein Dokument abrufbar

Sie haben versucht, ein Dokument bei einem Verbindungspartner abzurufen, aber dieser hat sein Dokument nicht vorbereitet (keine Bereitstellung) oder das eingegebene Passwort ist nicht korrekt.

Code 0B - Anzahl der Seiten falsch

Es gibt eine Diskrepanz zwischen der bei der Vorbereitung zum Versand angegebenen Seitenanzahl und der Anzahl der gesendeten Seiten. Überprüfen Sie die Seitenanzahl des Dokuments.

Code 0C - Empfangenes Dokument fehlerhaft

Bitten Sie den Partner, der Sie angewählt hat, die Länge seines Dokuments zu überprüfen. (Es ist zu lang, um vollständig empfangen zu werden.)

Code 0D - Dokument schlecht übertragen

Bitten Sie den Partner, der Sie angewählt hat, sein Dokument neu zu senden.

Code 13 - Speicher voll

Sie können keine Faxnachrichten mehr empfangen, da der Faxspeicher voll ist. Es befinden sich zu viele noch nicht gedruckte Dokumente im Speicher oder zu viele Dokumente im Sende-Wartezustand.

Drucken Sie die empfangenen Dokumente und löschen oder senden Sie die im Sende-Wartezustand befindlichen Dokumente sofort.

Code 14 - Speicher voll

Der Speicher der empfangenen Dokumente ist voll.

Code 19 - Halt durch Verbindungspartner

Unterbrechung der Verbindung durch Ihren Partner (Beispiel: ein Terminal will von dem Ihren abrufen, und es ist kein Dokument abgelegt).

Code 1A - Unterbrechung

Der Versand ist nicht gelungen. Die Telefonleitung ist zu verrauscht.

Code 1B - Dokument schlecht übertragen

Beim Senden: Beginnen Sie den Versand erneut. Beim Empfang: Bitten Sie Ihren Partner, sein Dokument neu zu senden.

Technische Daten

Physische Daten

Maße: 380 x 356 x 394 mm

Gewicht: 11,4 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung: einphasig 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A

Stromverbrauch: 12 W typisch in Standby 16 W typisch in Standby

340 W durchschnittlich während des Druckens (max. 900 W)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur: 10 bis 27 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15 bis 80 % (max. 32

°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15 bis 54 %)

Daten der Peripheriegeräte

Drucker

Typ: Laser (auf Normalpapier).

Auflösung: 600dpi

Geschwindigkeit: maximal 16 ppm

Vorwärmzeit: 21s Druckzeit der ersten Seite: 13s

Kopierer

Typ: Autonom Schwarz-weiss.

Kopiergeschwindigkeit: maximal 16 ppm

Auflösung: 600dpi

Mehrfach-Kopien: Maximal 99 Seiten Zoombereich: 25 % bis 400 %

Scanner

Typ: Farbscanner

Farbtiefe: 36 bit

Auflösung: 600 dpi (optisch) 2400 dpi (interpoliert)

Softwarekompatibilität: TWAIN Maximales Papierformat: Letter

Druckträger

Fassungsvermögen Hauptpapierfach: 250 Blatt max. (60 g/m²), 200 Blatt max. (80 g/m²),

Fassungsvermögen des Ausgangsfachs: 50 Blatt

Format des Papiers im Hauptfach: A4, A5, Legal, Letter Papier 60 bis 105 g/m²

Format des Papiers zum manuellen Drucken: A4, A5, Legal, Letter, B5, exec, A6

Papier 52 bis 160 g/m²

PC-Verbindung (Modell MFP)

USB-Port 2.0 Slave (PC-Verbindung)

USB-Port 2.0 Master (Lesen, Lesen von USB-Speichern) Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98 SE, 2000, ME, XP

Die Spezifikationen unterliegen Änderungen zur Verbesserung der Funktion ohne Vorankündigung.

RICOH EUROPE B.V.

"Nieuw Kronenburg" Prof. W.H. Keesomlaan 1 1183 DJ Amstelveen The Netherlands

Phone: 31-20-5474111

NRG GROUP PLC

66 Chiltern Street, London W1U 4AG, U.K.

Phone: 44-20-7465-1000

LANIER EUROPE B.V.

Dreve de Willerieken 20, B-1160 Brussels, Belgium

Phone: 32-2-658-2411